ABGASANALYSECOMPUTER



ANASTAR-V

BEDIENUNGSANLEITUNG





Sehr geehrter Kunde,

Sie haben uns mit dem Kauf dieses Gerätes Ihr Vertrauen geschenkt; dafür danken wir Ihnen bestens.

Damit das Gerät stets tadellos funktioniert, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung genau durchzulesen und die darin enthaltenen Ratschläge und Hinweise zu befolgen. Mit der richtigen Behandlung und sorgfältiger Pflege tragen Sie zur Werterhaltung Ihres Gerätes bei.

Das Gerät hatte bereits bei der Entwicklung und Herstellung strenge Kontrollen zu bestehen. Es entspricht höchsten technischen Ansprüchen.

Unser Kundendienst steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um optimal und effizient helfen zu können.

Ihr anapol Team



Anapol Gerätetechnik AG Gewerbepark Moosweg 1 CH-2555 Brügg

Tel: +41 (0)32 374 25 45 Fax: +41 (0)32 374 25 47

E-Mail: info@geraete-technik.ch Homepage: <u>www.anapol.ch</u> Firmware version 9.NN / Brügg BE, xx Dezember 2015 und weitere.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktion des Gerätes auf welches, die firmware Version **V9.NN** (M.NN) vom xx Dezember 2015 und weitere, aufgeladen wurde (siehe "Aktualisierung des Dokumentes").

M: Zahl, welche die Version aller Eigenschaften der Geräte beschreibt, die vom METAS zugelassen sind.

NN: Zahl, welche die Version aller anderen Eigenschaften der Geräte beschreibt. z.B. Datenspeicherung, spezielle Kundenwünsche, Bugfix, neue Hardware Komponenten usw.

Anwendung RemoteAGControl Version R2.NN / Brügg BE, xx Dezember 2015 und höher

Diese Bedienungsanleitung beschreibt ebenfalls die Funktion der App AdminAGControl, Version **R2.NN** (RM.NN) vom xx Dezember 2015 und höher (siehe "Aktualisierunges des Dokumentes")

M : Zahl, welche die Version aller Eigenschaften der App beschreibt, die vom METAS zugelassen wurden.

NN: Zahl, welche die Version aller anderen Eigenschaften der App beschreibt.

ANASTAR-V : Abgasanalysegerät für Feuerungen die mit Heizöl "extraleicht" und Erdgas betrieben werden.

Auf Grund des Artikels 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und nach der Verordnung des EJPD über Abgasmessgeräte für Feuerungsanlagen, wurden diese Geräte mit Schreiben vom 25 November 2014 mit den Ordnungsnummern **S58 – ANASTAR-V** vom METAS in Wabern zugelassen.



Der Geltungsbereich der Zulassung ist in Art. 2 der oben erwähnten Verordnung umschrieben. Das Gerät ist vor allem für amtliche Feuerungskontrollen vorgesehen.

Version	Aktualisierung des Dokumentes	Unt.	Datum
Bedienungsanleitung			
V2.0		GiR	xx.12.2015
Firmware			
V9.0	ANASTAR-V	GiR	xx.12.2015
Anwendung			
R2.0	RemoteAGControl	GiR	xx.12.2015

Inhaltverzeichnis

1 ABGASANALYSEGERÄT ANASTAR-V – EIGENSCHAFTEN 6

2 EINFÜHRUNG 7

- 2.1 EINSATZ DES GERÄTES 7
- 2.2 FUNKTION DES GERÄTES 8
- 2.3 GERÄTEBESCHREIBUNG 8

3 BEDIENUNG DES GERÄTES 9

- 3.1 INBETRIEBNAHME DES GERÄTES 9
 - 3.1.1 Verbindung Sonde, Wasserabscheider und Filtereinheiten 9
 - 3.1.2 Bluetooth Verbindung 11
- 3.2 DICHTIGKEITSTEST 13
- 3.3 ABGLEICH 13
- 3.4 MESSUNGEN 14
 - 3.4.1 Brennstoff und Messeinheit 15
 - 3.4.2 Russmessung 15
 - 3.4.3 Drucken 16
 - 3.4.3.1 Standard Ausdruck der Messprotokoll 16
 - 3.4.3.2 Schnelldruck (Quickprint) 17
 - 3.4.3.3 Papierwechsel 18
 - 3.4.4 SPEICHERN 18
 - 3.4.5 ZUG STATISCHER DRUCK MESSUNG 18
 - 3.4.5.1 Statischer Druck Messung ohne gleichzeitige Gas Messung 'P'. 18
 - 3.3.6 CO blockieren 19
 - 3.3.7 Freeze 19
 - 3.3.8 Standby 19

4 DIAGNOSE 20

- 4.1 ZUSTAND DES GERÄTES 20
 - 4.1.1 Hilfsfunktionen können zu Testzwecken benützt werden 20
 - 4.1.1.1 Pumpe 20
 - 4.1.1.2 Abgleich 20
 - 4.1.1.3 Check printing 20

5 GESPEICHERTE MESSDATEN 21

- 5.1 Gespeicherte Permanente Messungen 21
 - 5.1.1 Messungen anzeigen 21
- 4.3 DIE GESPEICHERTE MESSDATEN ÜBERTRAGEN 22

6 MENU 22

- 6.4 номе 22
- 6.2 VERBINDUNG 23
- 6.3 EINSTELLUNGEN 23
 - 6.3.1 Allgemeine 24
 - 6.3.2 Datum und Zeit 24
 - 6.3.3 Sprachen 25
 - 6.3.4 Adresse 25
 - 6.3.5 Brennstoffe 25

6.3.5.1 Freie Brennstoff konfigurieren 26

- 6.4 INFORMATIONEN 27
- 6.5 BEENDEN 27
- 7 KUNDENDATEN 28
- 8 FEHLERMELDUNGEN 28

9 AUFLADEN 30

- 9.1 AUFLADEN DES INTERNEN AKKUS 30
- 9.2 AUFLADEN DES TABLETS 30

10 PFLEGE UND REVISION 31

- 10.1 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN WÄHREND EINER REVISION 32
- $10.2 \quad \text{Ersetzen des} \ \text{O2-Sensors} \ \ 32$

11 CE – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - CE 33

12 TECHNISCHE DATEN 34

- 12.1 TECHNISCHE DATEN ALLGEMEIN ANASTAR-V 34
- 12.2 TECHNISCHE DATEN MESSBEREICHE ANASTAR-V 34
- 12.3 TECHNISCHE DATEN TOLERANZEN ANASTAR-V 34
- 12.4 METAS FEHLERGRENZEN 34

13 AUSWERTUNG DER MESSUNGEN FÜR HEIZUNGEN 35

- 13.1 FEHLERGRENZEN ABGASE 35
- 13.2 BERECHNUNGEN UND UMRECHNUNGEN DER PARAMETERN FÜR HEIZUNGSANLAGEN UND MOTOREN 35
 - 13.2.1 Berechnung NO_X 35
 - 13.2.2 Berechnung der Abgasverluste qA 36
 - 13.2.3 Auswertung der Abgasverluste qAF 36
 - 13.2.4 Berechnung des Wirkungsgrades eta 36
 - 13.2.5 Berechnung der Feuerungswärmeleistung FW 36
 - 13.2.6 Berechnung der CO_{2ber.} 36
 - 13.2.7 Berechnung der Luftüberschuss Lambda λ 37
 - 13.2.8 Berechnung der Luftüberschuss Lambda nach Brettschneider λ_B 37
 - 13.2.9 Umrechnungen in mg/m³ 37
 - 13.2.10 Umrechnung in mg / m^3 , bezogen auf eine Referenz Konzentration von O_2 37
 - 13.2.11 Umrechnung in mg/kWh, bezogen auf eine Referenz Konzentration von O_2 37
 - 13.2.12 Erläuterungen zu den Berechnungen und Umrechnungen 38

14 AUSBAUVARIANTEN 39

1 Abgasanalysegerät ANASTAR-V – Eigenschaften

	ANASTAR Name:	-V 'VEGA'
	Verwendung	Heizöl/Gas
	Elektrochemisch – O ₂	Х
	Elektrochemisch – CO	Х
	Elektrochemisch – NO	Х
	Elektrochemisch – NO ₂	-
	Elektrochemisch – SO ₂	-
	Infrarot – NDIR – CO, CO₂, HX-Hexan, PR-Propan	-
z	Gassonde Vorderteil : 300 mm	Х
ORE	Gas Temperatur – TG	450°C
INS	Ansaugluft Temperatur – TA	Х
SE	Motorendrehzahl mit Drehzahlgeber	-
	Statischer Druck Messung (Kamin Zug Messung) – P	Х
	Statischer Druck Messung simultan (Kamin Zug Messung) – P2	-
	Dynamischer Druck Messung (Berechnung der Gasgeschwindigkeit) – DP	-
	Gasgeschwindigkeit Messung	-
	Gasdurchfluss Messung	-
7	Berechnung der Abgasverluste – qA	
GEN	Berechnung des Wirkungsgrades – eta (η) Berechnung der Feuerungswärmeleistung – FW	Х
	Luft Überschuss – Heizungen – λ (Lambda)	Х
CHN	Mittelwert aus gespeicherten Messungen	-
ERE	Mittelwert automatisch (Holzmessungen)	-
8	Berechnung CO ₂	Х
	O ₂ ,CO ₂ ,CO,NO,NO _x ,TA,TG,qA/eta/FW,Datum, Zeit	х
z	O ₂ ,CO ₂ ,CO,NO,NO ₂ ,NO _x ,N+H,SO ₂ ,TA,TG,qA/eta/FW,Da	-
ZEIGE	O ₂ ,CO ₂ ,CO,NO,NO ₂ ,SO ₂ ,TA,TG,qA/eta/FW,Datum,Zeit/ P2	-
AN	Messeinheiten : ppm, mg/m ³ , mg/m ³ bez.O ₂ ref.%, ppm nicht verdünnt O ₂ =0%, mg/kWh bez.O ₂ ref.%	Х
	Temperatureinheiten – °C oder °F	х
	Zulassung - ,metas – Bundesamt für Metrologie'	Х
	Russmessung	Х
	Thermodrucker	Х
	Permanente Speicherung der Messungen	Х
_	Automatische permanente Speicherung der Messungen	-
NEN	Serielle Schnittstelle – 'Bluetooth'	Х
KTIO	Chipkarten Schnittstelle für die Datenübertragung am PC	Х
UN.	Sprachen – D, F, I, E	Х
	Brennstoff Parameter vorprogrammiert (Berechnungen : Abgasverluste, Wirkungsgrad, Feuerungswärmeleistung, CO ₂ , O ₂ -Bezug)	х
	Brennstoff Parameter und Messeinheiten Vorgaben	Х
	Datum / Zeit mit automatischer Sommerzeit Anpassung	x
	Sensoren Statistik	Х

	Spezifische Kundendaten	х
	Benützer Adresse programmierbar	х
	Dauerspeicher – 501 Messungen (mit Kundendaten – 251 Messungen)	х
	Temporärer Speicher zur Evaluation der Messdaten	х
	,Ruhezustand – Modus', ,Kernstromsuche – Modus', ,Frieren – Modus', ,CO-aus – Modus'	х
	Sensoren Diagnose	х
	Lilon Batterie	х
	Geregelte interne Heizung	х
	Anschluss mit Ventilator für die Entfernung der Gase	-
	Chipkarte und Leser für den PC	х
7	,Chipdrive' Chipkartenleser Programm für den PC	х
NE	,Anagraph' Datenlogger Programm für den PC	-
	,Subito' Dokumentationsprogramm für den PC	-
Ъ	Gassonde Vorderteile : 160 mm, 500 mm, 750 mm, 1'000 mm	х
	Gerätetisch	х
	Gaskühler	х

Die Eigenschaften können jederzeit ohne Benachrichtigung geändert werden. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

2 Einführung

2.1 Einsatz des Gerätes

Der Rauchgasanalyse-Computer ANASTAR-V, ein universelles, elektronisches Messgerät, wurde so konzipiert dass er für folgende Anwendungen konfigurierbar ist:

Überwachung und optimale Einstellung von privaten und industriellen Feuerungsanlagen

Der Apparat kann mit elektrochemischen Sensoren O₂, CO und NO ausgerüstet werden.



Das Gerät darf nur von einem autorisierten Fachmann geöffnet werden, sonst entfällt jeglicher Garantieanspruch.

2.2 Funktion des Gerätes

Das zu untersuchende Rauchgas wird mit Hilfe der Membranpumpe angesaugt und über die Wasserabscheider und diverse Filtereinheiten den verschiedenen Sensoren zugeführt.

Die Ausgangssignale der Sensoren werden mit entsprechenden Verstärkerschaltungen aufbereitet und vom Analog/Digitalwandler digitalisiert. Diese Ergebnisse werden vom Mikroprozessor – CPU gespeichert und in die endgültigen Messresultate umgerechnet.

Die Funktion des Gerätes ist so gehalten, dass im Display alle nötigen Anweisungen erscheinen, um eine einfache Bedienung, korrekte Messungen und eine rasche und exakte Beurteilung der Resultate zu gewährleisten.

2.3 Gerätebeschreibung





3 Bedienung des Gerätes



Um Kondensationsprobleme im Gerät zu vermeiden (besonders auf den Sensoren), das Gerät sofort öffnen, damit sich dieses möglichst schnell der Raumtemperatur angleicht.

3.1.1 Verbindung Sonde, Wasserabscheider und Filtereinheiten





Vergewissern Sie sich vor jeder Messung, dass der Dreifachfilter sowie der "Purafil Filter" nicht verstopft sind.

Sobald sich das violett-rote Granulat auf einer Seite weiss-grau verfärbt, muss es ersetzt werden.

Beim Füllen der Patrone Watteteile an beiden Enden ersetzen. Die Watteteile vermeiden dass die Granulate der Gas Ein- und Austritt verstopfen. Nur Kunstfaserwatte verwenden.





Vergewissern Sie sich, dass der Wasserabscheider korrekt verschraubt ist.



3.1.2 Bluetooth Verbindung

Schalten Sie das Tablett ein und starten Sie dann die Anwendung RemoteAGControl. Die Anwendung funktioniert nur dann, wenn das <u>Bluetooth-Modul</u> eingeschaltet ist!



Gerät einschalten durch Drücken des Hauptschalters.



Wenn ein Update für das Tablet erhältlich ist, müssen Sie dieses nicht installieren, da die Anwendung aus diesem Grund nicht mehr richtig funktionieren kann. Dieses Update führen wir für Sie bei der Revision durch.

Folgender Bildschirm erscheint:

Offizielle Feuerungskontrollmessungen
RemoteAGControl Version: R2.0 Datum: 02.12.2015
VERBINDUNG

Drücken Sie Taste VERBINDUNG

Auf der Anzeige erscheint folgende Meldung:

Bluetooth Module			
	Favoriten	Verfügbar	
	SU	CHE	_
	VERBINDUNG	UNTERBRECHUNG	
Verbindungsfehler on AG_70001111 [00:07:80:9E:6D:3F]			1

Unter dem Tab **VERFÜGBAR** suchen Sie nach dem Bluetooth-Modul, das der Seriennummer Ihres Messgerätes entspricht (z.B: AG_70000010), durch Drücken auf Taste **SUCHE**, danach bauen Sie die Verbindung auf mittels Taste **VERBINDUNG**.

Ist die Verbindung zustande gekommen, wird der Name des Moduls automatisch registriert unter dem Tab **FAVORITEN** und die folgende Anzeige erscheint:Folgender Bildschirm erscheint:



Bei den weiteren Verbindungen muss der Suchlauf nach dem Bluetooth-Modul nicht mehr ausgeführt werden.

Bei jedem Neustart der Applikation versucht diese nun automatisch, die Verbindung mit dem unter dem Tab **FAVORITEN** registrierten Modul herzustellen.

Die Verbindung kann jederzeit unterbrochen oder wieder hergestellt werden durch Drücken auf **UNTERBRECHEN** oder **VERBINDUNG** unter dem Tab **VERFÜGBAR**.

3.2 Dichtigkeitstest

Verschliessen Sie die Messonde mit der beigelegten roten Verschlusskappe.

Verschieben Sie den Bildschirm mit dem Finger von links nach rechts



Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:



Nach kurzer Zeit beginnt der Dichtigkeitstest, der von 40 Sekunden herunter zählt.



Bei Undichtigkeit (Wert > Grenzwert) wird folgende Anzeige auf dem Display erscheinen. In diesem Fall müssen Sie das Gerät auf undichte Stellen überprüfen. Mögliche Fehlerquellen: Kondensat Gefässe, Dichtungen, Dreifachfilter oder Sonden Vorderteil.

Wenn die Fehlerquelle gefunden ist, drücken Sie die Taste **OK** und wiederholen Sie den Dichtigkeitstest.

Wird die Dichtigkeit nicht erreicht, so muss das Gerät durch eine von anapol zugelassener Werkstatt überprüft werden.



Sobald das Gerät dicht ist, erscheint folgende Anzeige auf dem Display.

Entfernen Sie die rote Verschlusskappe.

3.3 Abgleich

Positionieren Sie die Frischluftfühler an der gewünschten Stelle. Drücken Sie die Taste **OK**, die Pumpe startet und das Gerät beginnt mit dem Abgleich.

<u> wichtig</u>

Wenn die Raumluft durch CO, NO oder andere Gase verunreinigt ist, muss sichergestellt werden, dass sich sowohl die an einem Ort befinden wo das Einsaugen von frischer Luft gewährleistet ist. Wenn dies nicht zutrifft, können die Messungen verfälscht sein.

Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:



TA – Raumluft. Das Gerät beginnt automatisch den Abgleich. Dieser dauert 100 Sekunden. Lassen Sie das Gerät stehen, bis der Vorgang abgeschlossen ist!



Anzeige, wenn die Pumpenleistung zu schwach ist. In diesem Fall kontrollieren Sie, ob die Sonde oder ein anderer Anschluss am Gerät verstopft ist.

Nach der Fehlerbehebung beginnt der Abgleich automatisch.

Wird das Problem nicht erreicht, so muss das Gerät durch eine von anapol zugelassener Werkstatt überprüft werden.

3.4 Messungen

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Inbetriebnahme und dem Abgleich ist das Gerät nun bereit, um Messungen durchzuführen.

Stecken Sie die Messsonde in die Gasentnahmestelle. Positionieren Sie die Sonde im Kernstrom; generell dort, wo die Temperatur am höchsten oder der O₂ am niedrigsten sind. Fixieren Sie die Messsonde durch anschrauben der Mutter des Konus.

Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:

† ⊡ ±		*	34% 🖲 13:16
C RemoteAGControl			
N	lessun	gen	
02	20.9	0 %	
CO2	0 %		
CO	m	1g3%02	
NOx	m	1g3%02	
TA	22.1	0 °C	
TG	28.9	0 °C	
qA	%		
DRUCKEN		QUICK P	RINT
RUSS		ZUG	
STANDBY		FREE	EZE
со		SPEICH	ERN
	~		
Verbunden on AG_700011111 [00:07:80:9	E:6D:3F]		ŧ

Abgasmesswerte O2, CO un NO.

TA = Frischlufttemperatur TG = Abgastemperatur

qA/Eta = Abgasverluste / Wirkungsgrad (100-qA) siehe: Allgemeine Einstellungen p. 23

<u>міснті</u>

Am Ende jeder Messung warten Sie bis die Gase komplett gespült werden. Mit der Sonde an der frischen Luft, soll der O₂ Sensor 20,9% anzeigen. Nur dann können Sie das Gerät ausschalten.

3.4.1 Brennstoff und Messeinheit

Drücken Sie die Taste :	
~	Wählen Sie ein Brennstoff und die Messeinheit.
Connected on AG_70001111 [00:07:80:9E:6D:3F]	
Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:	siehe: Allgemeine Einstellungen p. 23
mg3%02 Heizöl el	
✓	
Verbunden on AG_70001111 [00:07:80:9E:6D:3F]	

3.4.2 Russmessung

Mit dieser Messung bestimmen Sie die Anzahl Russpartikel, die sich in den Abgasen befinden. Sie erfolgt mit der Filterpapiermethode. Zur Messung werden **1.61 Liter** Abgase angesogen. Der dabei entstandene Russfleck muss mit der beigelegten Russ Skala verglichen werden.

Drücken Sie die Taste RUSS.

Wenn die Pumpe ausschaltet, drücken Sie die Spannvorrichtung hinten am Haltegriff und legen Sie ein neues, weisses Filterpapier ein.



Stecken Sie den Konus in die Stelle, wo die Brennerabluft gemessen werden muss.



Für den Start der Messung drücken Sie die Taste **OK**. Nun wird eine Abgasmenge von 1.61 Liter angesogen. Das Volumen und die Messdauer werden angezeigt.



Nachdem das benötigte Volumen vollständig angesaugt wurde entfernen Sie das Filterpapier und vergleichen Sie es am Tageslicht mit der beigelegten Russ Skala.

Zum Verlassen der Russmessung drücken Sie die Taste OK.

3.4.3 Drucken

3.4.3.1 Standard Ausdruck der Messprotokoll

Drücken Sie die Taste DRUCKEN.

† ⊡ 1	緣 35%≝ 13:48
G RemoteAGControl	:
Ausdruck de	er Messung
Anzahl Ausdrucke	1
Anlagenummer	
Nennleistung	kW
Kesseltemperatur	°C
Russzahl	
Oelderivate	Unbestimmt
Laststufe	Unbestimmt
Kontrolle	Routinekontrolle
Messung speichern ?	
DRUC	KEN
Verbunden on AG_70001111 [00:07:80:9E:6D:3F]	1

Geben Sie die Daten in die leeren Felder ein.

Eingabe der Anzahl Ausdrucke

Nun können Sie die Anlagenummer eingeben (max. 16 Ziffern oder Buchstaben / Sonderzeichen).

<u>Vermerk</u>: Bei weiteren Messungen wird Ihnen die vorgängig eingegebene Anlagennummer zur Übernahme vorgeschlagen, solange das Gerät nicht ausgeschaltet wird.

Eingabe der Nennleistung .

<u>Vermerk</u>: Bei weiteren Messungen wird Ihnen die vorgängig eingegebene Nennleistung zur Übernahme vorgeschlagen, solange das Gerät nicht ausgeschaltet wird.

Eingabe der Kesseltemperatur.

Eingabe der Russzahl.

Ölderivate drucken: 'nicht drucken', 'nein', 'ja'.

Laststufe drucken: 'nicht drucken', 'Grundlast', 'Volllast', 'Teillast'

Auswahl der Kontrollart :

'Routinekontrolle', 'Servicekontrolle', '1.Nachkontrolle', '2.Nachkontrolle', 'Abnahmekontrolle', 'unangemeldet', 'Klagekontrolle', 'Wunschkontrolle', 'Stichprobenkontrolle', 'Belästigungskontrolle'.

Messung speichern? ja / nein Es erfolgt eine permanente Speicherung im Messgerät.

Nachdem Sie die einzelnen Punkte beantwortet haben, wird ein Protokoll ausgedruckt.

anapol ANASTAR-V			
CH-2555 Brügg			
V8.NN SN 7000001			
AnlNr.	123		
Messung	Nr. 1		
Zeit:	11:55		
Datum:	04.02.09		
Brennstoff:			
Heizöl el			
CO2 max = 20.2 %			
A2 = 0.68 B = 0.0	007		
F = 1.0476			
Messungen:			
Nox=Noumger.+NO2	1)		
TG :	38 °C		
TA :	19 °C		
02 :	7.3 %		
CO2 :	10.1 %		
CO :	6mg13%02		
Nox :	59mg13%O2		
Lambda :	1.3 %		
qA ²) :	1.7 %		
qAF ³⁾ :	1.2 %		
Routinekontrolle			
Firma MUSTER			
Beispielstrasse XY	Beispielstrasse XY		
0000 Musterbach			

Auf dem Protokoll erscheinen nur die gewählten Einstellungen.

Je nachdem Gerätekonfiguration, kann das Protokoll variieren.

3.4.3.2 Schnelldruck (Quickprint)

Der Schnelldruck druckt die Messungswerte direkt aus, ohne sie zu speichern. Keine weiteren Abfragen werden gemacht. Die NO_x und NO_2 (falls vorhanden) Werte werden separat ausgedruckt.

Drücken Sie die Taste QUICKPRINT während der Messung.

¹⁾ siehe "Berechnung NO_X"

²⁾ Berechnung der Abgasverluste (siehe "Berechnung der Abgasverluste – qA", "Berechnung des Wirkungsgrades – eta") oder Bestimmung der Feuerungswärmeleistung (siehe "Bestimmung der Feuerungswärmeleistung – FW")

³⁾ Auswertung der Abgasverluste qAF (siehe "Auswertung der Abgasverluste qAF")

3.4.3.3 Papierwechsel

Der Thermodrucker funktioniert mit Thermopapier (keinen Farbband).

Papierfach durch leichten Druck an den Seiten des Deckels öffnen. Neue Papierrolle im Fach einsetzen, wie abgebildet. Schliessen Sie den Deckel und lassen Sie einen Stück Papier aus dem Fach. Für den manuellen Papiervorschub drücken Sie Taste ,FEED' auf dem Drucker.



3.4.4 Speichern



Drücken Sie die Taste SPEICHERN während der Messung.

Geben Sie die Daten in die leeren Felder ein. siehe: Standard Ausdruck der Messprotokoll p. 16

Drücken Sie die Taste SPEICHERN

La mesure sera sauvée dans la mémoire interne de l'appareil sans passer par l'impression

3.4.5 Zug – Statischer Druck Messung

Bei Heizungsanlagen wird den statischen Druck in einem Kaminschlauch gemessen um ihren Zug zu überprüfen. Die angezeigten Werte sind positiv bei Druck und negativ bei Unterdruck.

3.4.5.1 Statischer Druck Messung ohne gleichzeitige Gas Messung – ,P'

Drücken Sie die taste **ZUG**.



Für diese Messung müssen Sie dem Sonden Schlauch auf den **Anschluss ,hPa'** umstecken.



3.4.6 CO blockieren

Mit der Taste **CO** können Sie der elektrochemische CO Sensor vom Gas abtrennen und mit frischer Luft spülen.

DRUCKEN	QUICK PRINT
RUSS	ZUG
STANDBY	FREEZE
со	SPEICHERN

3.4.7 Freeze

Mit der Taste FREEZE können Sie alle Werte einfrieren.

DRUCKEN	QUICK PRINT	
RUSS	ZUG	
STANDBY	FREEZE	
со	SPEICHERN	

Sie können dann die Messwerte manuell aufnehmen oder einfach ausdrucken.

3.4.8 Standby

Mit der Taste **STANDBY** bringen Sie das Gerät in Ruhezustand – ,Standby'. Das Gerät wird auf minimalen Stromverbrauch gebracht. Somit, bei Batteriebetrieb, werden die Akkumulatoren zwischen zwei Messungen geschont.

DRUCKEN	QUICK PRINT	
RUSS	ZUG	
STANDBY	FREEZE	
Со	SPEICHERN	

4 Diagnose

4.1 Zustand des Gerätes

Die Sensoren werden vom Gerät beim Abgleich automatisch überprüft; bei einem defekten Sensor erscheint nach dem Abgleich eine entsprechende Fehlermeldung. siehe "Fehlermeldungen p.28

Drücken Sie di Taste HOME.

Verschieben Sie den Bildschirm mit dem Finger von rechts nach links.



Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:



O₂¹⁾- elektrochemischer Sensor [mA] CO - elektrochemischer Sensor [ppm] NO - elektrochemischer Sensor [ppm] P [hPa] interner Druck TA[°C][°F] Temp.Luft/Öl TG [°C][°F] Temp.Gas TC1[°C][°F] Temp.Gerät TD [°C][°F] Temp.Gerät Pump [V] Spannung Pumpe Accu [V] Spannung Akkus SO2, NO2 und CO-W sind in ein ANASTAR-V nicht eigebaut ¹⁾Die Lebensdauer eines elektrochemischen Sensors O₂ beträgt durchschnittlich zwei Jahre. Der O₂ Strom muss zwischen 0.3 und 0.5mA sein. - Wenn der Wert höher ist, ist der Sensor defekt. - Wenn der Wert tiefer ist, kann der Sensor feucht oder defekt sein. Wenn der Sensor feucht ist, muss er getrocknet werden. Dafür setzten Sie das Gerät, während zirka zwei Stunden in einer milden und trockenen Umgebung in Betrieb und kontrollieren den angegebenen Wert regelmässig.



Verschieben Sie den Bildschirm mit dem Finger von Oben nach Unten, um weitere Werte zu erhalten.

4.1.1 Hilfsfunktionen können zu Testzwecken benützt werden

4.1.1.1 Pumpe

Mit der Taste **PUMPE** können Sie die Hauptpumpe ein- oder ausschalten.

4.1.1.2 Abgleich

mit der Taste **ABGLEICH**: wenn das unterstehende Bild angezeigt wird, können Sie das Gerät abgleichen. (*Gemäss Taste ABGLEICH, Siehe Seite 13*)

4.1.1.3 Check printing

Die Taste CHECK PRINTING hilft dabei den Drucker zu prüfen.

5 Gespeicherten Messdaten

5.1 Gespeicherten Permanenten Messungen

Alle gespeicherten Messungen sind permanent ins Gerät internen Speicher abgelagert. Wenn der internen Speicher voll ist, die letzte Messung wird die älteste löschen.

Drücken Sie di Taste HOME.

Verschieben Sie den Bildschirm mit dem Finger von Unten nach Unten.



Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:



Gezeigt wird alle gespeicherte Messung. Wählen Sie eine gespeicherte Messung. Drücken Sie die Taste **DRUCKEN.** Ein Protokoll wird ausgedruckt.

5.1.2 Messungen anzeigen

Drücken Sie zwei Mal auf eine gespeicherte Messung.

Auf dem Display erscheinen Details der Messung:



Drücken Sie die Taste DRUCKEN.

Ein Protokoll wird ausgedruckt.

5.2 Die gespeicherte Messdaten übertragen

Die im Gerät permanent gespeicherten Messdaten können Sie in einem separaten Ordner des Tablets transferieren. Für diesen Transfer benötigen Sie die Applikation MeasureAGControl von Anapol.

siehe: MeasureAGControl p. 40

6.1 Home

Drücken Sie die Taste HOME um zur Start-Anzeige zu gelangen.



6.2 Verbindung

Drücken Sie die Taste VERBINDUNG.

Bluetooth Module		
Favorit	en	Verfügbar
AG_70001111 [00:07:80:9E:6D:3F]		
VE	RBINDUNG	
Descaration data failed		

Unter dem Tab **VERFÜGBAR** suchen Sie nach dem Bluetooth-Modul, das der Seriennummer Ihres Messgerätes entspricht (z.B: AG_70000010), durch Drücken auf Taste **SUCHE**, danach bauen Sie die Verbindung auf mittels Taste **VERBINDUNG**.

Ist die Verbindung zustande gekommen, wird der Name des Moduls automatisch registriert unter dem Tab **FAVORITEN.**

6.3 Einstellungen

Drücken Sie die Taste EINSTELLUNGEN.

Einstellungen	
ALLGEMEINE	>
DATUM UND ZEIT	>
SPRACHEN	>
ADRESSE	>
BRENNSTOFFE	>

6.3.1 Allgemeine

Drücken Sie di Taste ALLGEMEINE.



6.3.2 Datum und Zeit

Drücken Sie die Taste DATUM UND ZEIT um das Datum und Zeit einstellen.



Das Gerät stellt automatisch um auf Sommer- und Winterzeit.

6.3.3 Sprachen

Drücken Sie Taste SPRACHE.



6.3.4 Adresse

Drücken Sie die Taste **ADRESSE** um die Firmenadresse eingeben, die auf das Protokoll gedruckt werden soll.

Adress	se Einstellungen
Linie1	
Linie 2	
Linie 3	
Linie 4	
Linie 5	
Linie 6	
Linie 7	
Linie 8	

Wählen Sie die gewünschte Zeile und geben Sie der Text ein. Maximal 8 Zeilen mit 24 Zeichen.

Die Adresse wird automatisch gespeichert wenn Sie die Seite verlassen.

6.3.5 Brennstoffe

Drücken Sie die Taste BRENNSTOFFE.

Fünf Bernnstoffe sind vordefiniert (rote Punkte) und eine ist frei programmierbar (grüner Punkt).



Drücken Sie zwei Mal auf den gewünschten Brennstoff.

Auf dem Display erscheint die Brennstoffspezifikation:

‡ _ 1		🕸 37% 🕅 16:25
G RemoteAGControl		:
Brennstoffspeziefi	sche Einste	llungen
Brennstoffname	Heizöl el	
Berechnungsmethode		
A2 Parameter	0.68	
B Parameter	0.007	
CO2 max	15.5 %	5
F Parameter	1.0476	
Bezogen auf x% von O2	3 %	5

6.3.5.1 Freier Brenstoff konfigurieren

Drücken Sie zwei Mal auf die freie Brennstoff-Anzeige.

† 🖬 🛨	2	★ 38% 🕅 17:20				
G RemoteAGControl						
Brennstoffspeziefische Einstellungen						
Brennstoffname Libre						
Berechnungsmethode						
A2 Parameter	0.66					
B Parameter	0.009					
CO2 max	12 %					
F Parameter	1.0152					
Bezogen auf x% von O2	3 %					
Verbunden on AG_700011111 [00:07:80:9E:6D:3F]		1				

Geben Sie den Brennstoffnamen ein (siehe "Texteingabe").

Wählen Sie die **Berechnungsmethode** für die Berechnung der Abgasverluste, 'qA' – 'A2/B', 'k/k1' siehe "Berechnung der Abgasverluste – qA" oder die Bestimmung der Feuerungswärmeleistung – FW siehe "Berechnung der Feuerungswärmeleistung – FW" \rightarrow p.35-38.

Berechnungsmethode 'A2/B': Parameter **A2** eingeben. Berechnungsmethode 'k/k1': Parameter **k** eingeben. Berechnungsmethode 'FW': Parameter **H** eingeben.

Berechnungsmethode 'A2/B': Parameter **B** eingeben. Berechnungsmethode 'k/k1': Parameter **k1** eingeben. Berechnungsmethode 'FW': Parameter **f** eingeben.

Eingabe der Konstanten für die Berechnung von lambda und von **'CO₂ berechnet' – CO₂max** . siehe "Berechnung der CO_{2ber.}", "Berechnung der Luftüberschuss -Lambda – λ " \rightarrow p.35-38.

Eingabe der Konstanten für die Berechnung von Gaskonzentrationen in [mg/kWh] – **F** siehe "Umrechnung in mg/kWh, bezogen auf eine Referenz Konzentration von O_2 " $\rightarrow p.35$ -38.

Eingabe der Konstanten für die Berechnung von Gaskonzentrationen bezogen auf 'x% O_2 ' – O_2 bez . siehe "Erläuterungen zu den Berechnungen und Umrechnungen" \rightarrow *p.35-38*.

Wahl der Russmessung für diesen Brennstoff.

Der Brennstoff wird automatisch gespeichert wenn Sie die Seite verlassen.

6.4 Informationen

Drücken Sie die Taste INFORMATIONEN.

Generellen Informationen über die Ausrüstung Ihres Gerätes.



Verschieben Sie den Bildschirm mit dem Finger von rechts nach links.





6.5 Beenden

Drücken Sie die Taste **BEENDEN** um die Applikation zu verlassen.



Bestätigen Sie dies mit der Taste OK.

7 Kundendaten

Sie können das Gerät konfigurieren, dass es spezifische Kundendaten speichern und drucken kann.

Diese programmierten Felder erscheinen am Ende des Dialogs zum Standarddruck und die Werte können dann eingegeben werden.

Die so eingegebenen Felder-Werte können in der Folge gedruckt und gespeichert werden.

8 Fehlermeldungen

Anzeige	Ursache	Resolution
Undicht, Sonde oder Wasserabscheider Beim Dichtigkeitstest wu einen Luftleck festgestell		Kontrollieren ob die Sonde, den Sondengriff oder den Sondenrohr dicht sind. Kontrollieren Sie ob die Silikon Schläuche auf den Dreifachfilter und den Wasserabscheider dicht sind. Kontrollieren Sie ob die Silikon Dichtung im Wasserabscheider vorhanden und richtig positionniert ist.
Alarm Wartung !	Das Wartungsdatum von einem Jahr ist vorbeigelaufen. Die maximale Betriebsstunden (1000) sind vorbeigelaufen.	Schicken Sie das Abgasanalysegerät für die Wartung. Rufen Sie den Kundendienst an.
Fehler Pumpenleistung	Röhre verstopft oder eingeklemmt. Pumpe defekt.	Trennen Sie die Sonde vom Abgasanalysegerät und blasen Sie sie mit Druckluft. Im Menu "Diagnose" sollte der Druck ,P' grösser 2,5hPa sein.
Fehler: Sonde TG nicht angeschlossen	Der Temperaturfühler – TG – der Sonde ist nicht angeschlossen.	Der grüne Zweipolstecker ist nicht gesteckt. Ein Draht ist gebrochen. Der Sondenrohrfühler ist gebrochen.
Fehler: Sonde TA nicht angeschlossen	Der Ansaugluft Temperaturfühler – TA ist nicht angeschlossen.	Der grüne Zweipolstecker ist nicht gesteckt. Ein Draht ist gebrochen.
Fehler: Die gemessene Gastemperatur Sonde aus ist zu hoch (>50°C). Rauchrohr Entfernen Image: Sonde aus auchor		Die Gassonde befindet sich, beim Abgleich des Abgasanalysegerätes, noch im Kamin. Die Sondenrohrfühler-Spitze ist gebrochen.
Fehler: Sensor O ₂ nicht	Der O ₂ Sensor liefert einen Strom < 0.21mA (siehe Menu	Der elektrochemischer O ₂ Sensor ist nass. Der Sensor muss einen Paar Stunden mit frische, trockene Luft

bereit	"Diagnose").	gespült werden. Wenn, nach dieser Zeit, das O ₂ Signal nicht in der Toleranzen ist (siehe "Diagnose"), der O ₂ Sensor ist defekt. Die Ansaugpumpe können Sie mit der Taste 'PUMPE I/O' im Menu Diagnose starten.
Fehler Sensor O ₂ ersetzen	Der O₂ Sensor liefert einen Strom > 0.62mA (siehe "Menu - 3").	Das Signal des O₂ Sensors ist ausser Toleranz. Der elektrochemischer O₂ Sensor ist defekt. Rufen Sie den Kundendienst an.
Fehler Sensor CO nicht bereit	Der Wert der Sensor CO ist > 40ppm (siehe "Menu – 3").	Der elektrochemische CO Sensor ist defekt. Rufen Sie den Kundendienst an.
Fehler Sensor NO nicht bereit	Der Wert der Sensor NO ist > 40ppm (siehe "Menu – 3").	Der elektrochemische NO Sensor ist defekt. Rufen Sie den Kundendienst an.
Fehler Speicher	Fehler beim schreiben ins internen Speicher.	Rufen Sie den Kundendienst an.
Keine Daten	Keine Daten für die Chipkarte sind vorhanden.	Parameter ,Datenerfassung' auf ,ja' einstellen im "Einstellungen → Allgemeine Einstellungen".

9 Aufladen

9.1 Aufladen des internen Akkus

Der Akku wurde so dimensioniert, dass das Messgerät während <u>eines ganzen Arbeitstages</u> einsetzbar ist, danach <u>sollte das Gerät aufgeladen</u> werden mittels des von anapol mitgelieferten Ladegerätes.

Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.



Das Niveau des Ladestroms wird auf dem Ladegerät angezeigt:



Rot	:	Maximaler Ladestrom
Orange :		Ladeschlussspannung, der Strom verringert sich,
		Akku ist zu 80–95 % geladen
Grün	:	Der Akku ist vollständig geladen
		Der Ladestrom beträgt Null

Das Gerät kann während der Aufladezeit weiter benutzt werden.



Das Ladeniveau wird immer angezeigt und aktualisiert, wenn Sie mit dem Gerät verbunden sind.

Wenn das Ladeniveau des Akkus zu schwach ist erscheint eine Warnmeldung. Schließen Sie sofort das Ladegerät an, um mit dem Messvorgang fortzufahren.

9.2 Aufladen des Tablets

Verbinden Sie das Tablet mit dem micro USB-Kabel. Sobald interner Akku nicht an Strom angeschlossen ist, benötigt das Tablet den Strom vom internen Akku.



10 Pflege und Revision



10.1 Ausgelunite Arbeiten wahrend einer Revisio	10.1	Ausgeführte	Arbeiten	während	einer	Revisio
---	------	-------------	----------	---------	-------	---------

Teile	Ausgeführte Arbeit	Beschreibung	Periode
Dreifachfilter	Ersetzten		1 Jahr
Purafil Filter	Ersetzten	Material	1 Jahr
Andere Filter	Ersetzten	Wenn vorhanden	1 Jahr
Dichtung des Kondensats Abscheiders	Ersetzten	Silikondichtung	1 Jahr
Silikon Schläuche	Ersetzten	Alle Schläuche	1 Jahr
Isolierhülle der Gas Entnahme Sonde	Ersetzten		1 Jahr
Batterie des CPUs	Ersetzten	Uhr RTC	3 Jahre
Batterie des NO Sensors	Ersetzten		2 Jahre
Kalibrierung aller Sensoren mit	Ausgeführt		
Referenzgase und generelle			1 John
Funktionskontrolle			1 Janr
Aktualisieren der Software	Update	Letzte Version	
Aktualisieren der Anwendung	Update	Lezte Version	
Komplette Reinigung des Gerätes	Ausgeführt		1 Jahr

10.2 O2 Sensor ersetzen

Für einen allfälligen Wechsel des O2 Sensors, kontaktieren Sie bitte die Technik-Abteilung von anapol. Ist ein Wechsel des Sensors notwendig, wird Ihnen ein kontrollierter Sensor zugestellt.

O2 Sensor ersetzen:

Den Schutzdeckel entfernen. Kabel abziehen (rot und blau). Den Sensor gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben (Bajonett- Befestigungssystem) -> 1. Den neuen Sensor einsetzen und im Uhrzeigersinn einschrauben -> 2. Kabel wieder anschließen. Den Schutzdeckel anschrauben.





11 CE – Konformitätserklärung

Der Hersteller:

Anapol Gerätetechnik AG Gewerbepark Moosweg 1 2555-BRÜGG SCHWEIZ

<u>Erklärt, dass die nachfolgende Maschine</u>: Name: Abgasanalysegerät Typ: **ANASTAR-V**

mit den Bestimmungen folgenden Richtlinien, inklusiv deren Änderungen, übereinstimmt:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE EMV Richtlinie 2004/108/CE

ebenfalls mit folgenden europäischen harmonisierte Normen, nationalen Normen und technischen Vorschriften übereinstimmt:

Europäische Norm EN 50379-1(5.3/5.4):2004, EN 50379-2(5.3/5.4):2004

Nationale Anforderung:

Bauartprüfung und Zulassung zur Eichung von Feuerungsabgasmessgeräten in der Schweiz basiert auf der Verordnung des EPJD über Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen.

Bei der Bedienung des Gerätes muss folgendes beachtet:

Entladungen auf Metallteile (Gehäuse, Sonden) können einen Neustart des Gerätes auslösen (Reset).

Starke hochfrequente Felder (mehrere Watts) in unmittelbarer Nähe des Gerätes (<50cm) können zu unruhigen Messwerte führen. Die Störquelle soll deswegen entfernt werden (z.B. Funktelefon).

<u>Ausgefertigt in:</u> <u>Am</u>: <u>Unterzeichner</u> : CH-2555-BRÜGG 01.11.2014 R.Stark, Geschäftsführer

<u>Unterschrift</u> :

N. flark

12 Technische Daten

12.1 Technische Daten – Allgemein ANASTAR-V							
Abgasverl qA	0 – 100 %	<u>Lambda</u>	1 - ∞	Anzeige	App Tablett	Drucker	Thermo
							24 Zeichen/Zeile
<u>Wirkungsgr.–eta</u>	>100 – 0 %			<u>Sprachen</u>	D, F, E, I	<u>Sprachen</u>	D, F, E, I
Feuerungswälei	0 – 65'535kW						
<u>FW</u>							
Lager-Temperatur	-20 °C – 50 °C	Einsatz-Temp.	5 – 40 °C	<u>Gewicht</u>	7 kg	<u>Dim.</u>	35 x 26 x 11 cm
Entnahme-		Netz-Anschluss	100 – 250 VAC	Kalibrierung	100 s.	<u>Luftdruck</u>	850 – 1'100hPa
<u>Schlauch</u>	3.5 m						
		<u>Ladegerät</u>					
Sondenrohr	300mm	Frequenz	50 – 60 Hz				
	Option : 160mm						
		Akku.Lilon	10.2 – 12.6VDC				

12.2 Technische Daten – Messbereiche ANASTAR-V

<u>0</u> ₂		<u>CO</u>		CO ₂ ber.		NO	
Messbereich	0 – 21% Vol.	Messbereich	0 – 2'000 ppm (4'000 ppm max.)	Messbereich	0 – 20,0% Vol.	Messbereich	0 – 1'000 ppm (2'000 ppm max.)
Auflösung	0,1% Vol.	Auflösung	1 ppm	Auflösung		Auflösung	1 ppm
Reaktionszeit	T90 < 20 s.	Reaktionszeit	T90 < 45 s.		0,1% Vol	Reaktionszeit	T90 < 45 s.
<u>Temp.Luft</u>	Thermoel.Typ	Temp.Gas	Thermoel.Typ K	<u>Sta.Druck P</u>	-4 / +50hPa	Russmessung	1,61I.
Messbereich	К	Messbereich	0 – 450°C	Sta.Druck sim.P2	wahlweise	Filterpapier	(6 mm Sonde)
Auflösung	0 – 80°C	Auflösung	0.1°C	Sta.Druck.diff.DP	+/-100Pa		
	0.1°C						

12.3 Tec	hnische Da	aten –	Toleranzen ANASTA	R-V				
<u>O₂</u>	$\pm 0.4\%$	<u>CO</u>	\pm 0.1*Anz.	<u>CO₂</u>	\pm 0.07*Anz.	NO	\pm 0.1*Anz.	
			Min. \pm 10 ppm		Min. \pm 12 ppm		Min. \pm 10 ppm	
Temperaturen	<u>Messgerät</u>	<u>Sonde</u>	<u>Total</u>	<u>Russmessung</u>	\pm 0,11 l.			
0 – 100 °C	±1°C :	± 2 °C	\pm 3 °C METAS geprüft					
101 – 200 °C	±1% :	±2 %	\pm 3 % METAS geprüft					
201 – 300 °C	± 2 °C :	±4 °C	\pm 6 °C METAS geprüft					

12.4	METAS-Fehlergrenzen :						
<u>0</u> 2	± 0.4%	<u>CO</u>	\pm 0.07*Anz. Min. \pm 8 ppm	<u>CO2</u>	\pm 0.05*Anz. Min. \pm 0.30%	<u>NO</u>	\pm 0.07*Anz. Min. \pm 6 ppm

Die technischen Daten können jederzeit ohne Benachrichtigung geändert werden. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

13 Auswertung der Messungen für Heizungen

Die folgenden Erläuterungen sind Auszüge aus den BAFU und METAS Dokumente: ,Empfehlung zur Messung der Abgase von Feuerungen für Heizöl ,extra leicht' oder Gas' und das Verordnung des EJPD über Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen. Die Grenzwerte und Bezugsgrössen der LRV beziehen sich auf Gasvolumina im Normzustand (0°C, 1013hPa) nach Abzug des Feuchtigkeitsgehalts (trocken) des Abgases. Für die Bestimmung des relativen Volumengehaltes werden alle Gase als ,ideale Gase' betrachtet (Volumenanteil = Stoffmengenanteil)¹. Bezogen auf normierte Bedingungen, entspricht: $1 \text{ mg/m}^3 \text{ CO} => 0.8 \text{ ppm mol}$

 $1 \text{ mg/m}^3 \text{ NO}_2 => 0.487 \text{ ppm mol}$ (siehe "Umrechnungen in mg/m³").

Wenn die Bestimmung der Feuerungswärmeleistung – FW angewählt wird (siehe "Freie Brennstoffe"), die Berechnung erfolgt nach den Empfehlungen Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) über die "Emissionsmessung von Luftfremdstoffen bei stationären Anlagen" (Emissions-Messempfehlungen) vom 25 Januar 1996, stand: Januar 2012 (siehe "Berechnung der Feuerungswärmeleistung – FW").

13.1 Fehlergrenzen Abgase

Die Fehlergrenzen für Messgeräte zur Bestimmung des Gehaltes von O₂, CO₂, CO, NO_x, NO₂ sind innerhalb der für die Luftreinhalte-Verordnung – LRV wichtigen Messbereiche:

02	\pm 0.4 % vol im ganzen Bereich
CO ₂	±0.07 x Anzeige oder ±0.35 % vol (es gilt der grössere Wert)
СО	\pm 0.1 x Anzeige oder \pm 12 ppm (es gilt der grössere Wert)
NO _x	\pm 0.1 x Anzeige oder \pm 10 ppm (es gilt der grössere Wert)

13.2 Berechnungen und Umrechnungen der Parametern für Heizungsanlagen und Motoren

Siehe "Erläuterungen zu den Berechnungen und Umrechnungen".

13.2.1 Berechnung NO_x

13.2.1.1 Berechnung NO_x ohne NO₂ direkt Messung

Der gemessene Wert NO in ppm wird auf NO₂ in mg/m³ umgerechnet²⁾. Um den nicht Messbaren NO₂ Wert zu kompensieren wird eine Konstante dazu addiert. Diese Konstante ist gleich 10 mg/m³, sofern der NO Messwert 15 mg/m³ übersteigt. Beispiel: Messwert NO = 80 ppm. Noumger. = $80 / 0.487 = 164 \text{ mg/m}^3$ (siehe "Umrechnungen in mg/m³"). $NO_x = Noumger. + Konst = 164 + 10 = 174 mg/m^3$.

¹⁾ 1 ppm mol = 10^{-6} mol/mol = 10^{-6} m³/m³ = 1 ppm vol = 1 ppm 1 % vol = 1 % mol = 1 %.

²⁾ 1 ppm NO wird als gleichbedeutend zu 1 ppm NO₂ angenommen

13.2.1.2 Berechnung NO_x mit NO₂ direkt Messung

Der gemessene Wert NO in ppm wird auf NO₂ in mg/m³ umgerechnet²⁾. Der gleichzeitig gemessene Wert NO₂ in mg/m³ wird dazu addiert. <u>Beispiel</u> : Messwert NO = 80 ppm., Messwert NO₂ = 20ppm. Noumger. = 80 / 0.487 = 164 mg/m³, NO₂ = 20 / 0.487 = 41 mg/m³ NO_x = Noumger. + NO₂ = 164 + 41 = 205 mg/m³.

13.2.2 Berechnung der Abgasverluste – qA

Die Abgasverluste werden auf eine Stelle nach dem Komma berechnet und so im Messprotokoll festgehalten.

$$q_A = (TG - TA) \times \left(\frac{A_2}{21 - O_2} + B\right)$$
 [%] $q_A = (TG - TA) \times \left(\frac{k}{CO_2} + k_1\right)$ [%]

13.2.3 Auswertung der Abgasverluste – qAF

Bei vorschriftsmässig gewartetem Messcomputer muss, vor dem Vergleich mit dem Grenzwert, den berechneten Wert für die Abgasverluste mit einem Faktor korrigiert. Die Messunsicherheiten – F sind gemäss folgender Tabelle festgelegt worden:

Gemessener Sauerstoffgehalt	F
O ₂ <= 13.0% vol	qA ± 0.5%
O ₂ > 13.0% vol O ₂ <= 16.0% vol	qA ± 1.0%
O ₂ > 16.0% vol	qA ± 2.0%

13.2.4 Berechnung des Wirkungsgrades – eta

$$eta = 100 - q_A$$
 [%]

13.2.5 Berechnung der Feuerungswärmeleistung – FW

$$FW = 1061 \times H_{u(atro)}^{Holz} \frac{A \times v \times (b + \Delta p) \times (CO_2(t) + 10^{-4} \times CO(t))}{(273 + 9) \times (100 + f \times CO_2(t))}$$

[kW]

13.2.6 Berechnung der CO_{2ber.}

 $CO_{2ber.} = \frac{CO_{2\max} \times (21 - O_2)}{21}$ [%]

$$\lambda = \frac{21}{21 - O_2}$$

- - -

²⁾ 1 ppm NO wird als gleichbedeutend zu 1 ppm NO₂ angenommen

13.2.8 Berechnung der Luftüberschuss – Lambda nach Brettschneider – λ_B

$$\lambda_{B} = \frac{CO_{2} + \frac{CO}{2} + O_{2} + (\frac{H_{CV}}{4} \times \frac{3.5}{3.5 + \frac{CO}{CO_{2}}} - \frac{O_{CV}}{2}) \times (CO_{2} + CO)}{(1 + \frac{H_{CV}}{4} - \frac{O_{CV}}{2}) \times (CO_{2} + CO + KI \times HC)}$$

13.2.9 Umrechnungen in mg/m³

Bezogen auf die oben aufgeführten Bedingungen (siehe "Auswertung der Messungen für Heizungen") werden die nachfolgenden Faktoren für die Umrechnung benützt:

Gas	ppm > mg / m^3	mg / m ³ > ppm
СО	1.25	0.8
NO	1.34	0.746
NO2	2.05	0.487
SO2	2.93	0.341
НХ	3.21	0.31
PR	1.61	0.62

13.2.10 Umrechnung in mg / m³, bezogen auf eine Referenz Konzentration von O₂

$$[mg/m^{3}_{bez.}] = [mg/m^{3}] \times \frac{21 - O_{2ref}}{21 - O_{2}}$$

13.2.11 Umrechnung in mg/kWh, bezogen auf eine Referenz Konzentration von O2

 $[mg/kWh_{bez.}] = [mg/m^{3}_{bez.}] \times F$

Brennstoff	F
Heizöl extra leicht	1.0476
Erdgas atm/Gbl	1.0152
Holz	2.412

TG	[°C]	Abgastemperatur						
ТА	[°C]	Fischlufttemperatur unmittelbar beim Ansaugstutzen des Brenners						
21	[% vol]	Sauerstoffgehalt der Luft						
O ₂	[% vol]	Sauerstoffgehalt der trockenen Abgase						
CO	[% vol]	CO Gehalt der trockenen Abgase						
CO _(t)	[ppm-vol]	CO Gehalt der trockenen Abgase, Bezugszustand: trocken						
CO ₂	[% vol]	CO ₂ Gehalt der trockenen Abgase						
CO _{2(t)}	[% vol]	CO ₂ Gehalt der trockenen Abgase, Bezugszustand: trocken						
HC	[% vol]	HX Gehalt der trockenen Abgase						
HCV		Atomverhältnis Wasserstoff zu Kohlenstoff =1.7261 für unverbleites Benzin oder unverbleites Superbenzin						
OCV		Atomverhältnis Sauerstoff zu Kohlenstoff =0.0175 für unverbleites Benzin oder unverbleites Superbenzin						
K1		=6: Anzahle Kohlenstoffatome in einem Hexan Molekül						
$H_{u(a)}^{Hol}$	^{lz} tro) [kWh/kg]	Heizwert des verbranntes Holzes, Bezugszustand: absolut trocken						
Α	[m2]	Fläche des Messquerschnitts						
v	[m/s]	Durchschnittliche Abgasgeschwindigkeit in der Messebene						
b	[hPa]	Barometerstand						
Δp	[hPa]	Unterdruck im Kamin						
Э	[°C]	Abgastemperatur						
f		Proportionalitätsfaktor für die Abschätzung der Wasserkonzentration in Holzfeuerungsabgasen						
A2		Diesel 0.68 Heizöl extra leicht 0.68						
		Erdgas Gbl 0.66 Flussiggas 0.63						
В		Diesel 0.007Heizöl extra leicht0.007Erdgas Gbl 0.009Flüssiggas0.008						
k		Heizöl Schwer 0.64 Holz 0.58						
k1		Heizöl Schwer 0 Holz 0						
CO _{2ma}	ax [%]	Diesel 15.5 Heizöl Schwer 15.8 Heizöl extra leicht 15.5 Erdgas Gbl 12 Flüssiggas 14 Holz 20.2						
O _{2ref}	[%]	Diesel 3Heizöl Schwer 3Heizöl extra leicht3Erdgas Gbl 3Flüssiggas3Holz P <= 1MW						

13.2.12 Erläuterungen zu den Berechnungen und Umrechnungen

14 Ausbauvarianten

Ausbauvarianten ANASTAR VEGA

Abkürzung	Beschreibung
SL1	Sonde 16cm.
o.R.	Ohne Russmessung

Beispiel: ANASTAR-V / SL1 / o.R.