Analyseur de fumées



ANASTAR-O

Mode d'emploi $V_{1.0}$





Cher Client,

Par l'acquisition de cet appareil vous nous accordez votre confiance et nous vous en remercions.

Pour que cet appareil puisse fonctionner de manière optimale, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi, d'en suivre les conseils et de respecter les instructions. En prenant soin de votre appareil vous contribuez à sa conservation.

L'appareil a subi des contrôles sévères lors de son développement et de sa fabrication. Il répond aux plus hautes exigences techniques.

Notre service après-vente se tient en tout temps à votre disposition pour vous aider de manière optimale et efficace.

Votre équipe anapol



anapol Appareillage Technique SA Gewerbepark Moosweg 1 CH-2555 Brügg

Tél.: +41 (0)32 374 25 45 Fax: +41 (0)32 374 25 47 E-mail: info@geraete-technik.ch Homepage: <u>www.anapol.ch</u> Firmware version V10.NN / Brügg BE, xx juillet 2019 et suivantes.

Ce mode d'emploi décrit le fonctionnement de l'appareil sur lequel a été chargé le firmware, version **V10.NN** (VM.NN) xx juillet 2019 et suivantes (voir "Mises à jour du document")

M : chiffre correspondant à la version et décrivant toutes les caractéristiques de l'appareil qui ont été spécifiées par METAS.

NN : chiffre correspondant à la version et décrivant toutes les autres caractéristiques de l'appareil, par ex. mémorisation des données, demandes spéciales du client, bugfix, nouveau composant hardware, etc.

Application RemoteAGControl version R2.NN / Brügg BE, xx août 2020 et suivantes.

Ce mode d'emploi décrit également le fonctionnement de l'application RemoteAGControl, version **R2.NN** (RM.NN) xx août 2020 et suivantes (voir "Mises à jour du document")

M : chiffre correspondant à la version et décrivant toutes les caractéristiques de l'application qui ont été spécifiées par METAS.

NN : chiffre correspondant à la version et décrivant toutes les autres caractéristiques de l'application.

ANASTAR-O : Analyseur de mesure de fumées pour les foyers alimentés au bois.

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et de l'ordonnance du DFJP sur les appareils mesureurs des gaz émis par les foyers, cet appareil, portant le numéro d'ordre **S72** – **ANASTAR-O** dans le sigle d'immatriculation, a été approuvé par METAS à Wabern (lettre du xxx).



Le domaine d'application de l'homologation est décrit dans l'art. 2 de l'ordonnance ci-dessus. Cet appareil est principalement prévu pour des contrôles officiels des installations de combustion.

Version	Mises à jour du document	Sig.	Date
Mode d'emploi			
V1.0		GiR	xx.11.2020
Firmware			
V10.0	ANASTAR-O	GiR	xx.07.2019
Applications			
R2.2.29	RemoteAGControl (pour ANASTAR-V et ANASTAR-O)	GiR	xx.08.2020
M1.2.9	MeasuresAGControl (SIRIUS) (pour ANASTAR-V et ANASTAR-O)	GiR	xx.05.2020

Table des matières

1 ANALYSEUR DE FUMEES ANASTAR-O – CARACTERISTIQUES 6

2 INTRODUCTION 7

- 2.1 EMPLOI DE L'ANALYSEUR 7
- 2.2 FONCTIONNEMENT DE L'ANALYSEUR 7
- 2.3 DESCRIPTIF DE L'APPAREIL 8

3 EFFECTUER UNE MESURE 9

- 3.1 MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL 9
 - 3.1.1 Raccordement de la sonde prélèvement des gaz 9
 - 3.1.2 Raccordement du filtre bois 12
 - 3.1.3 Raccordement du filtre en fibre verre 10
 - 3.1.4 Raccordement du filtre Purafil 12
 - 3.1.5 Connexion Bluetooth 12
- 3.2 TEST D'ETENCHEITE 13
- 3.3 CHOIX DE LA MESURE 14
 - 3.3.1 Continue 12
 - 3.3.1.1 Boutons spéciaux 16
 - 3.3.2 Moyenne 17
 - 3.3.3 Moyenne 3 x 15 min 12
- 3.4 AJUSTAGE 22
 - 3.4.1 Mise-à-zéro des cellules infrarouge NDIR 23
- 3.5 IMPRIMER 22
 - 3.5.1 Impression standard des résultats de mesure 23
 - 3.5.2 Impression rapide (Quickprint) 24
 - 3.5.3 Changement de papier 25
- 3.6 SAUVER 25

4 DIAGNOSE 26

- 4.1 ETAT DE L'ANALYSEUR 26
 - 4.1.1 Fonctions auxiliaires utilisées pour effectuer des tests 27
 - 4.1.1.1 Pompe 27
 - 4.1.1.2 Check printing 27

5 MESURES SAUVEES 28

5.1 MEMOIRE PERMANENTE DE L'APPAREIL 28

5.1.1 Afficher les valeurs des mesures mémorisées 33

6 MENU 29

- 6.1 ACCUEIL 29
- 6.2 CONNEXION 30
- 6.3 OPTIONS 30
 - 6.3.1 Générales 30
 - 6.3.2 Date et heure 31
 - 6.3.3 Langues 31
 - 6.3.4 Adresse 32
 - 6.3.5 Combustibles 32
 - 6.3.5.1 Configuration du combustible libre 326
- 6.4 A PROPOS DE 34
- 6.5 SORTIE 34
- 7 DONNEES CLIENT 35
- 8 MESSAGES D'ERREURS 35

9 ENTRETIEN ET REVISION 37

- 9.1 TRAVAUX EFFECTUES LORS D'UNE REVISION 38
- 9.2 REMPLACEMENTE DE LA CELLULE O2 38

10 DECLARATION DE CONFORMITE - CE 39

11 DONNEES TECHNIQUES 40

- 11.1 DONNEES TECHNIQUES GENERALES ANASTAR-O 40
- 11.2 DONNEES TECHNIQUES PLAGES DE MESURE ANASTAR-O 40
- 11.3 DONNEES TECHNIQUES TOLERANCES ANASTAR-O 40
- $11.4 \quad \text{Tollerances VAMPF pour les installations a bois 40}$

12 CALCULS ET CONVERSIONS 40

13 VARIANTE D'EXTENSION 41

14 TRANSFERT DES DONNEE - SIRIUS 42

1 Analyseur de fumées ANASTAR-O – Caractéristiques

	ANASTAR Nom :	-0 'Orion'
	Utilisation :	BOIS
	Électrochimique – O ₂	Х
	Électrochimique – CO	Х
	Électrochimique – NO	Х
	Électrochimique – NO ₂	Х
	Électrochimique – SO ₂	Х
	Infrarouge – NDIR – CO, CO ₂ , HX-Hexane, PR-Propane	Х
\$	Tube de sonde de prélèvement des gaz : 300 mm	Х
UR	Température des gaz – TG	1000°C
PTE	Température de l'air comburant du brûleur – TA	Х
S	Vitesse de rotation du moteur avec capteur de mesure	-
	Mesure de la pression statique – tirage – P	Х
	Mesure simultanée de la pression statique – tirage –	-
	P2 Mesure de la pression dynamique	
	(calcul de la vitesse des gaz de combustion) – DP	-
	Mesure de la vitesse des gaz de combustion	-
	Mesure du débit des gaz de combustion	-
	Calcul des pertes – qA ou Calcul du rendement – ren (n) ou	x
	Calcul de la puissance calorifique – PC	~
SULS	Calcul du coefficient d'excès d'air pour les chauffages – λ (Lambda)	Х
CALC	Moyennes automatiques (mesures de chauffages au bois)	х
Ŭ	Calcul du CO ₂	Х
	O ₂ ,CO ₂ ,CO,NO,NO _x ,TA,TG,qA/ren/PC,date,	х
	heure O2.CO2.CO.NO.NO2.NOx.N+H.SO2.TA.TG.gA/ren/PC.dat	
	e,heure/P2	-
s	O ₂ ,CO ₂ ,CO,NO,NO ₂ ,SO ₂ ,TA,TG,qA/ren/PC,date,heure/ P2	-
AGE	Unités de mesure : ppm, mg/m ³ , mg/m ³ rapp.O ₂ réf.%,	х
ЮН	ppm non dilue $O_2=0\%$, mg/kwn rapp. O_2 rer.%	x
AFF	Homologation - 'metas - Office fédéral de métrologie'	x
	Mesure de la suie	-
	Imprimante thermique	x
	Mémoire permanente des mesures	x
	Mémorisation permanente des Mesures	x
		x
FONCTIONS	Paramètres des combustibles préprogrammés	Λ
	(Calculs: pertes, rendement, puissance calorifique, CO ₂ , O ₂ -rapporté)	Х
	Paramètres des combustibles et unités de mesure par défaut	Х
	Date / heure adaptation automatique à l'heure d'été	Х
	Totalisateurs d'heures de fonctionnement	Х
	Données client spécifiques	Х
	Adresse de l'utilisateur programmable	Х
	Mémoire interne permanente	х

	Mémoires temporaires pour l'évaluation des mesures	-
	'Mode – Standby', ' Mode – 'recherche centre du courant', Mode – geler affichage mesure', ' Mode – CO-bloquer passage des gaz'	х
	Diagnostic sensors	х
	Chauffage interne régulé	х
	Tuyau pour l'évacuation des gaz	х
SNOI	Tubes de sonde de prélèvement des gaz : 160 mm, 500 mm, 750 mm, 1'000 mm	х
ТЧС	Table avec tiroir pour l'appareil de mesure	х
•		

Les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notice. Les modifications techniques sont réservées.

2 Introduction

2.1 Emploi de l'analyseur

L'analyseur de gaz de fumées Anapol ANASTAR-O est un appareil de mesure électronique universel, qui a été conçu de telle manière qu'il puisse être configuré pour la surveillance et le réglage optimal des installations de chauffage à bois, privées et industrielles.

MINPORTANT

L'appareil ne peut être ouvert que par une personne formée et autorisée à le faire sinon la garantie et la certification deviennent caduques.

L'appareil ne peut être raccordé que sur des installations avec mise à terre.

2.2 Fonctionnement de l'analyseur

Les gaz de fumée à analyser sont aspirés au moyen d'une pompe à membrane. Les gaz sont ensuite séchés à travers un séparateur d'eau refroidi. La condensation est déviée dans un vase en verre au moyen d'une pompe péristaltique. Une fois filtrés, les gaz sont dirigés vers les cellules électrochimiques et infrarouges.

Les signaux de sortie des capteurs sont traités, amplifiés et numérisés par un convertisseur analogique/numérique. Les mesures ainsi obtenues sont enregistrées par le microprocesseur (CPU) et converties dans les valeurs désirées.

L'appareil est conçu pour afficher toutes les indications nécessaires afin de garantir une manipulation aisée, des mesures correctes et une interprétation exacte et rapide des résultats.



Connexion pour la mesure de la pression statique – tirage [hPa]

Prise pour le chauffage de la Sonde prélèvement des gaz (non active)



Connexion pour la sonde de température de l'air comburant (TA)

Connexion pour la sonde de température des gaz (TG)

3 Effectuer une mesure

3.1 Mise en service de l'appareil

Afin d'éviter des problèmes de condensation à l'intérieur de l'appareil (en particulier sur les capteurs électrochimiques) ouvrez-le immédiatement pour qu'il puisse prendre graduellement la température ambiante de la pièce.

3.1.1 Raccordement de la sonde prélèvement des gaz

Vérifiez que la sonde pour le prélèvement des gaz soit correctement branchée au raccord d'entrée de l'appareil.



Sonde prélèvement des gaz

3.1.2 Raccordement du filtre bois

IMPORTANT

Vérifiez que la sonde de fumée (160mm / 300mm) soit équipée d'un joint en silicone avant de la visser au filtre bois.





Contrôlez avant chaque mesure, que le tube filtrant ne soit pas bouché.

Vérifiez que le tuyau de fumée et le vase en verre soient correctement vissés.



3.1.3 Raccordement du filtre fin

1 IMPORTANT

Contrôlez avant chaque mesure, que le filtre fin soit positionné correctement et qu'il ne soit pas bouché.



3.1.4 Raccordement du filtre Purafil

IMPORTANT

Dès que les granulés de couleur violet-rouge de la cartouche "Purafil" virent d'un côté au grisblanc, ils doivent être remplacés.

Lors du remplissage de la cartouche, remplacer également les deux tampons de ouate aux extrémités. Ces tampons servent uniquement à assurer qu'aucun granulé ne bouche le passage des gaz. N'utiliser que de la ouate en fibres synthétiques.



3.1.5 Connexion Bluetooth

Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil à une prise de courant puis enclenchez l'appareil en pressant sur l'interrupteur principal.

Allumez la tablette.

Vérifiez que le module Bluetooth de la tablette soit activé avant d'utiliser l'application.

Démarrez l'application RemoteAGControl.



L'affichage suivant apparaît :



L'application effectue une connexion Bluetooth automatique avec l'appareil de mesure.

Si aucune connexion n'est effectuée, appuyez sur le bouton **CONNEXION**. L'affichage suivant apparaît :



Vérifier que le nom du module Bluetooth qui correspond au numéro de série de votre appareil soit dans les Favoris (ex : AG_70000999).

Si aucun module ne se trouve dans les favoris appuyez sur l'onglet **DISPONIBLE**, effectuez la recherche du module Bluetooth de votre appareil de mesure en appuyant sur **RECHERCHE**. Sélectionnez le module qui s'affiche à l'écran puis effectuez la connexion en appuyant sur **CONNEXION**.

Si la connexion est réussie l'écran suivant apparaît :



Pour sauvegarder le module Bluetooth dans les favoris, allez dans le Menu de l'application, appuyez sur l'onglet Quitter puis confirmer la fermeture de l'application.

Lors des prochaines connexions, la recherche du module Bluetooth ne doit plus être effectuée. L'application tentera automatiquement de se connecter avec le module enregistré sous l'onglet FAVORIS.

3.2 Test d'étanchéité

Obturez la sonde de mesure au moyen du capuchon rouge fourni.

Depuis la gauche de l'écran déplacer votre doigt sur la droite.



L'affichage suivant apparait :



Après un court instant le test d'étanchéité commence, avec un compte à rebours de 40 secondes.



Message affiché en cas de non-étanchéité (valeur > valeur limite). Dans ce cas, recherchez les points de fuite de l'appareil : Joint de la sonde de fumée, joint plat du filtre bois, raccord du filtre en fibre de verre, o-ring du filtre Purafil. Après avoir éliminé l'erreur, pressez **OK** et répétez l'étape précédente.

Si toutes les tentatives sont infructueuses, faites vérifier l'appareil par un atelier de service Anapol agrée.

Lorsque l'appareil est étanche, enlevez le capuchon rouge puis passez au choix de la mesure.

3.3 Choix de la mesure

Sous l'onglet « choix de la mesure » sélectionnez une des trois mesures possibles :

- Continue
- Moyenne
- Moyenne 3 X 15

3.3.1 Continue

Ce mode permet d'effectuer des mesures en continue sans limite de temps. Aucune moyenne n'est effectuée durant cette période mais à tout moment l'opérateur peut imprimer ou une sauvegarder les données affichées.

L'affichage suivant apparait :



Appuyez sur le bouton **DÉMARRER** pour entamer la phase d'ajustage des cellules électrochimiques et infrarouge (*voir 3.4 "Ajustage"*).

Une fois la phase d'ajustage terminée l'affichage suivant apparait :



Concentrations gaz : O2, CO et NO TA = Température air comburant TG = Température gaz de fumée qA = pertes par les effluents ren = rendement de combustion (100-qA). *Voir: Options Générales p. 23*

<u>Remarque</u> :

Afin de garantir l'exactitude des mesures pour des mesures à long terme, les cellules infrarouge – NDIR doivent être mise-à-zéro à des intervalles régulier.

Durant cette mise-à-zéro, aucune mesure ne peut être sauvée ou imprimée.

Pressez le bouton :

mg13%02	Bois O2-13%	^
Connecté on AG	70000999 [00:0B:57:F1:DF:E0]	

L'affichage suivant apparait :

mg13%02		•	
Bois O2-13%			
ma12%02	Poio 02 12%	V	
Ing13%02	BUIS 02-13%		
connecté on AG_70000999 [00:0B:57:F1:DF:E0]			

Introduisez la sonde de mesure à l'endroit de prélèvement des gaz.

Faites coulisser le tube de sonde dans son cône de fixation jusqu'au milieu du tuyau du fumées Fixez le tube de sonde en vissant l'écrou du cône.

Presser le bouton **IMPRIMER** pour effectuer l'impression et/ou la mémorisation des valeurs affichées (pour plus d'information voir 3.3 *Impression*).

Presser le bouton **SAUVER** pour effectuer uniquement la mémorisation des valeurs affichées (pour plus d'information voir 3.4 *Sauver*).

🚹 IMPORTANT

À la fin de chaque mesure, laisser se purger l'analyseur, en plaçant la sonde à l'air frais jusqu'à ce que la valeur du $O_2 = 20,9\%$.

À ce moment-là seulement vous pouvez déclencher l'appareil.

3.3.1.1 Boutons spéciaux

Presser le bouton **CO** pour bloquer le passage des gaz vers le capteur électrochimique 'CO' et le purgé régulièrement avec de l'air frais.

IMPRIMER	QUICK PRINT
SUIE	TIRAGE
STANDBY	FREEZE
со	SAUVER

Presser le bouton AJUSTAGE pour démarrer la phase d'ajustage de l'analyseur (voir 3.4 Ajustage).

Presser le bouton **STANDBY** pour mettre en veille de l'analyseur.

IMPRIMER	QUICK PRINT
SUIE	TIRAGE
STANDBY	FREEZE
Со	SAUVER

Pressez le bouton **TIRAGE** pour mesurer la pression statique.

Pour les chauffages, la mesure de la pression statique dans le tuyau de cheminée permet d'en déterminer son tirage. Les valeurs affichées sont positives en pression et négatives en dépression.



Pour cette mesure le tuyau de la sonde doit être branché sur la connexion 'hPa' de l'analyseur.



Pressez les boutons **MISE A ZERO** pour la mise-à-zéro du capteur de pression. **MEMORISER** pour mémoriser la valeur de P. La valeur sera imprimée sur les prochains tickets

⁾ 1 Pa = 0.01 mbar ²⁾1 Pa = 0.10197 mmH₂O

3.3.2 Moyenne

Ce mode de mesure permet d'effectuer une moyenne de plusieurs mesures effectuées à des intervalles programmables pendant un temps prédéfinis.

L'affichage suivant apparait :



Choisissez la durée de la moyenne et l'intervalle des mesures.

Pour une mesure d'installations de chauffage au bois choisissez une durée de **30 min** et un intervalle des mesures de **1 s** afin de respecter les "Recommandations sur la mesure des émissions des installations de combustion (2^{ème}édition actualisée) éditées par l'OFEV (Office fédéral de l'environnement) en 2018.

Si une durée de moyenne de 0 s est insérée, les mesures seront exécutées indéfiniment jusqu'à l'arrêt manuel par l'opérateur.

Pressez sur le bouton **DÉMARRER** pour entamer la phase d'ajustage des cellules électrochimiques et infrarouge (*voir 3.4 "Ajustage"*).

e e		Placer la sonde	*¥ 55	% 🖹 23:24
	Étape	Placer la sonde		
Informations		TG 24.4 °C O2 20.9 %		
		ОК		

Une fois l'ajustage terminer l'écran suivant apparait :

Placer la sonde au milieu du conduit de fumée puis pressez le bouton **OK** pour démarrer la moyenne.

L'écran suivant apparait :

. ©			*	55% 🖥 23:25
G	Mes	ure		
Etat	Mesu	re en cours		
Temps res	_t 29 m -	45 s		
Valeurs aff	iché Ins	tantanées	?	
02	2 20.9	%		
CO2	2 0.0 %	6		
CC) m	ng13%O2		
NO	« m	ng13%02		
TA	4 23.4	°C		
TC	6 24.5	°C		
٩	A %			
IPRIMER		Sł	AUVER	
INTERROMPRE				
Connecté on AG_70000999 [00	:0B:57:F1:0	DF:E0]		

Pressez le bouton suivant pour visualiser soit les valeurs instantanées soit la moyenne actuelle :



À tout moment la mesure peut être interrompue en pressant sur le bouton INTERROMPRE.

La moyenne sera calculée sur la base du temps écoulé.

Une fois la mesure terminée l'opérateur peut choisir d'**IMPRIMER** et/ou **SAUVER** la moyenne. (voir 3.3 Impression, 3.4 Sauver).

Les entêtes d'impression sont les suivants :

anapol ANASTAR-O CH-2555 Brügg V10.NN SN 700	00999		
moyenne			
Heure début	:	11 :26 :07	= heure de début du calcul de la moyenne
Heure de fin	:	11 :56 :07	= heure de fin du calcul de la moyenne
temps de mes.	:	00 :30 :00	= durée effective du calcul de la moyenne
inter.de mes.	:	5s	= intervalle entre deux mesures
No.inst.			
mesure		no. 2	
heure	:	12 :02	= heure de l'impression des résultats
date	:	02.11.10	= date de l'impression des résultats
Etc			

3.3.3 Moyenne 3 x 15 min

Ce mode de mesure est utilisé pour la mesure d'installations de chauffage au bois.

Elle se base sur le calcul automatique de moyennes de mesures selon les "Recommandations sur la mesure des émissions des installations de combustion (2^{ème}édition actualisée) éditées par l'OFEV (Office fédéral de l'environnement) en 2018. Les méthodes de référence qui font l'objet de ces recommandations sont basées principalement sur les normes européennes actuelles (normes CEN) et sur des normes et directives édictées par certains pays (par exemple les directives VDI). Selon ces recommandations c'est la moyenne des mesures faites pendant une demi-heure qui est nécessaire afin de pouvoir apprécier une installation.

À partir de trois moyennes de mesures - X₁, X₂, X₃ - de quinze minutes chacune (mesures effectuées toutes les secondes) l'on calcule deux moyennes semi-horaires:

Moyenne – VDI 1+2	Moyenne – VDI 2+3
$X_{1} + X_{2}$	$X_{2} + X_{3}$
$X_a = \frac{2}{2}$	$X_b = \frac{1}{2}$

La valeur limite est considérée comme respectée quand des deux valeurs moyennes xa et xb ne la dépassent pas (compte tenu de l'incertitude de mesure).

L'affichage suivant apparait :



Appuyez sur le bouton **DÉMARRER** pour entamer la phase d'ajustage des cellules électrochimiques et infrarouge (*voir 3.3 "Ajustage"*).

Une fois l'ajustage terminer l'écran suivant apparait :



Disposez la sonde au milieu du conduit de fumée puis pressez le bouton **OK** pour démarrer la première moyenne de 15 min.

L'écran suivant apparait :

e C	* 23% ■21:38 Mesure	Pressez le bouton suivant valeurs instantanées soit l	pour visualiser soit les a moyenne actuelle :
Etat Étape Temps rest	Mesure en cours Mesure 1 14 m 57 s	À tout moment la mesure pressant sur le bouton INT	peut être interrompue en F ERROMPRE .
O2 CO2 CO NOx TA	20.9 % 0.0 % mg13%02 mg13%02 22 0 °C	RemoteAGControl Voulez-vous vraiment interro	ompre la mesure ?
TG qA	24.0 °C	Pressez le bouton OK pour mesures.	r revenir au choix des
IPRIMER	SAUVER MESURE 2		
Connecté on AG_70000999 [00:()B:57:F1:DF:E0]		

Une fois les 15 min écoulés, vous avez la possibilité d'**IMPRIMER** et/ou **SAUVER** la moyenne de la première **X1** (impression facultative).

Pour démarrer la deuxième mesure pressez sur le bouton **MESURE 2.** Une fois les 15 min écoulés, vous avez la possibilité d'**IMPRIMER** et/ou **SAUVER** la moyenne de la deuxième mesure X2 (impression facultative).

Pressez le bouton IMPRIMER 1+2 pour imprimer la moyenne des deux mesures 1+2, X_a.

IPRIMER	SAUVER
RETOUR	IMPRIMER 1+2

Si nécessaire vous pouvez entamer une troisième mesure en pressant le bouton MESURE 3.

IPRIMER	SAUVER
RETOUR	MESURE 3

Une fois les 15 min écoulés, vous avez la possibilité d'**IMPRIMER** et/ou **SAUVER** la moyenne de la troisième mesure X3 (impression facultative).

Pressez le bouton IMPRIMER 2+3 pour imprimer la moyenne des mesures 2+3, Xb.

Exemple d'un Ticket représentant les moyennes intermédiaires : X1, X2, X3

anapol Anastar-O CH-2555 Brügg V10.NN SN 700 moyenne Heure début Heure de fin temps de mes. inter.de mes. No.inst.	000999	1 10:05:07 10:20:07 00:15:00 1s	 = 2 pour X₂, 3 pour X₃ = heure de début du calcul de la moyenne = heure de fin du calcul de la moyenne = durée effective du calcul de la moyenne = intervalle entre deux mesures
heure		10:22	= heure de l'impression des résultats
date	:	02.11.10	= date de l'impression des résultats
Etc			

Exemple d'un Ticket représentant les moyennes d'évaluation de conformité – Xa, Xb. :

anapol		
Anastar-O		
CH-2555 Brüg	g	
V10.NN SN 70	00099	9
moyenne		1+2
No.inst.		
mesure		no.2
heure	:	10:42
date	:	02.11.10
Etc		

anapol Anastar-O CH-2555 Bri V10.NN SN	ügg 7000099	9
moyenne		2+3
No.inst.		
mesure		no.3
heure	:	11:12
date	:	02.11.10
Etc		

3.4 Ajustage



Positionnez la sonde de fumées à l'air frais puis pressez la touche **OK** pour démarrer la phase d'ajustage.

L'affichage suivant apparait :



Durant la phase d'ajustage les valeurs des cellules électrochimiques de l'appareil sont contrôlées e les cellules infrarouge - NDIR (CO, CO₂, PR, HX) sont purgées et mises-à-zéro

Pour plus d'information concernant les messages d'erreur provenant des cellules voir 8. « Messages d'erreurs » p.35 et 36.

🚹 IMPORTANT

Si l'air ambiant est pollué par des gaz tels que CO, NO, ou autres, il faut s'assurer que la sonde soie placées à un endroit où l'aspiration d'air frais est garantie. Si ce n'est pas le cas, les mesures peuvent être faussées.

다 후 🖬 🎝 🖬 🕈	🗚 🍞 80% 🗵 15:37
G RemoteAGControl	:
Attentior	n
Valeur limite: dét	pit pompe

Message affiché si la pression de la pompe est trop faible. Dans ce cas, contrôlez si la sonde ou un autre raccordement de l'appareil n'est pas bouché. Après avoir éliminé l'erreur, l'ajustage redémarrera automatiquement.

Si le problème persiste, faites vérifier l'appareil par un atelier de service Anapol agrée.

3.4.1 Mise-à-zéro des cellules infrarouge – NDIR

Lors d'une mesure en continue les cellules infrarouge - NDIR (CO, CO₂, PR, HX) sont mises automatiquement à zéro à des intervalles réguliers de façon à garantir la précision de la mesure.

Intervalles de mise-à-zéro :

1^{ère} : 3 min. après que l'analyseur ait été enclenché (phase d'échauffement)

2^{ème} : après 5 min. (phase d'échauffement)

3^{ème} : après 7 min. (phase d'échauffement)

4^{ème} : et suivantes: après 15 min.

Pendant la mise-à-zéro qui dure environ 70 sec l'impression ou la mémorisation manuelle des valeurs n'est pas possible.

3.5 Imprimer

3.5.1 Impression standard des résultats de mesure

Pour imprimer, pressez le bouton IMPRIMER.

D ⊕ D A M ♥	
G RemoteAGControl	Introduisez le nombre de copies à imprimer
Impression de la mesure	Introduisez le numéro de l'installation (maximum 16 chiffres ou lettres/caractères spéciaux).
Nombre de protocoles 1 Numéro d''installation	<u>Remarque</u> : Aussi longtemps que l'appareil reste encienche, le numéro d'installation est mémorisé pour les mesures suivantes.
Puissance nominale kW	Introduisez la puissance nominale .
Température chaudière °C	<u>Remarque</u> : Aussi longtemps que l'appareil reste enclenché, la nuissance nominale est mémorisée nour les mesures suivantes
Indice de la suie	puissance nominale est memorisee pour les mésures suivantes.
Imbrûlés Indéfini	Introduisez la température chaudière.
Charge Indéfini	
Contrôle Contrôle officiel	Introduisez l'indice de suie .
Sauver la mesure? 🧧	Présence d' imbrulés : "ne pas imprimer", "non", "oui".
IMPRIMER	Sélectionnez la charge : "ne pas imprimer", "base" =1 ^{ère} allure – PF, "maximale =2 ^{ème} allure – GF, "charge partielle".
Connecté on AG_70001111 [00:07:80:9E:6D:3F]	Sélectionnez le mode de contrôle : "Contrôle officiel", "Contrôle service", "1er contrôle compl.", "2ème contrôle compl.", "Contrôle réception", "Contrôle surprise", "Contrôle sur plainte", "Contrôle sur demande", "Contrôle au hasard", "Contrôle de nuisances".
	Sauver Mesure ? : Si le bouton est actif la mesure sera sauvée

Pressez le bouton IMPRIMER pour démarrer l'impression du protocole.

anapol ANASTAR-O CH-2555 Brüg	g			
V10.NN SN 70	000995	9		
no inst			123	
mesure			no.	1
heure :			11:55	,
date :			04.02	.09
combustible:				
Fioul domest	ique			
CO2 max = 15	5.5 %			
K = 0.68	B = 0.0	007		
F = 1.0476				
mesures:				
NOx=NOconv	.+const	1)		
TG	:	38	°C	
ТА	:	19	°C	
02	:	7.3	%	
CO2	:	10.1	%	
СО	:	6 mg	g 13%C)2
NOx	:	59 m	g 13%(D2
Lambda	:	1.3	%	
qA ²⁾	:	1.7	%	
qAF ³⁾	:	1.2	%	
contrôle offic	iel			
Anapol SA				
Moosweg 1				
CH-2555-Brü	gg			

Le protocole comporte uniquement les options choisies. Le protocole peut varier suivant la configuration de l'appareil

¹⁾voir "Calcul du NO_x"

²⁾Calcul des pertes par les effluents gazeux (voir "Calcul des pertes par les effluents gazeux – qA", "Calcul du rendement – ren") ou bien calcul de la puissance calorifique (voir "Calcul de la puissance calorifique – PC")

³⁾Calcul des pertes par les effluents gazeux corrigées qAF (voir " Évaluation des pertes par les effluents gazeux – qaF ")

3.5.2 Impression rapide (Quickprint)

L'impression rapide permet d'imprimer les valeurs de la mesure sans les mémoriser. Aucune autre introduction n'est nécessaire. Les valeurs de NO_x et NO₂ sont imprimées séparément. Pressez le bouton QUICKPRINT pendant la mesure.

3.5.3 Changement de papier

L'imprimante thermique fonctionne avec du papier thermique (pas de ruban encreur). Ouvrez le couvercle du compartiment papier en pinçant légèrement sur les côtés. Placez un nouveau rouleau de papier comme indiqué. Refermez le couvercle en laissant sortir la bande de papier. Pour l'avancement automatique du papier pressez les touches du clavier la touche "FEED" sur l'imprimante.





3.6 Sauver



Pressez le bouton SAUVER pendant la mesure.

Insérer les valeurs dans les champs. Pour l'explication des champs voir : (Voir : Impression standard des résultats de mesure p. 23)

Presser le bouton **SAUVEGARDER** pour mémoriser la mesure dans la mémoire interne de la tablette sans passer par l'impression

(Voir : Mémoire permanente de l'appareil p. 28)

4 Diagnose

4.1 Etat de l'analyseur

Avant de démarrer une mesure l'état de l'analyseur peut être contrôlé dans le Menu Diagnose.



Depuis la page d'accueil, déplacer votre doigt sur l'écran de droite à gauche.

CO-W NO SO2 NO2 TA TG P Aku	* 11% II1 Diagnose 0 p 0 p 0 p 22.7 °C 23.4 °C -0.06 hPa 11.94 V POMPE AJUSTAGE	 CO-W sensor électrochimique [ppm] (CO < 1200 ppm) NO sensor électrochimique [ppm] SO2 sensor électrochimique [ppm] (en options) NO2 sensor électrochimique [ppm] (en options) TA[°C][°F] Temp.air TG [°C][°F] Temp.gaz P [hPa] pression interne Aku [V] tension accus (uniquement pour Anastar-V)
C	HECK PRINTING	

L'affichage suivant apparait :

nnecté on AG_70000999 [00:0B:57:F1:DF:E0]

Déplacer votre doigt sur l'écran de haut en bas afin d'afficher les données provenant de la cellule infrarouge NDIR



O2 % NDIR CO2 % NDIR CO ppm NDIR (CO > 1200 ppm) HX Hexane ppm NDIR PR Propane ppm NDIR PB Pression atm. hPa NDIR TB temp. Interne NDIR

4.1.1 Fonctions auxiliaires utilisées pour effectuer des tests

4.1.1.1 POMPE

En pressant la touche **POMPE** la pompe principale peut être enclenchée ou déclenchée. Ce bouton est utile pour purger l'appareil sans passer par le test d'étanchéité et l'ajustage.

4.1.1.2 Check printing

Presser la touche CHECK PRINTING pour contrôler le bon fonctionnement de l'imprimante.

5 Mesures sauvées

5.1 Mémoire permanente de l'appareil

Toutes les mesures sauvées restent stockées dans la mémoire permanente de l'appareil et peuvent, depuis là, en tout temps, être imprimées. Lorsque la mémoire est pleine, la dernière mesure effectuée écrase la mesure la plus ancienne mémorisée.

Presser le bouton ACCUEIL.





Depuis le bas de l'écran glisser votre doigt vers le haut.

L'affichage suivant apparait :



Toutes les mesures sauvées seront affichées

Presser le bouton **IMPRIMER** pour imprimer la mesure sélectionnée

5.1.1 Afficher les valeurs des mesures mémorisées

Pressez deux fois sur une mesure sauvée. L'affichage suivant apparait :

RemoteAGControl	1
Me	sures
Date et heure	2015-12-03 14:36:56
Numéro d'installation	123-CC
Appareil SN	70000036
TG	26 °C
ТА	22 °C
02	20.90 mg3%02
CO2	0 mg3%02
NOx	0 mg3%02
Ren	0 %
Suie	
Puissance nominale	
IMP	RIMER

Presser le bouton **IMPRIMER** pour imprimer la mesure sélectionnée

Pour transférer les mesures sauvées voir 15 « Application SIRIUS »

6 Menu

6.1 Accueil

Le bouton ACCUEIL permet de revenir à tout moment sur la page d'accueil



6.2 Connexion

Pressez sur le bouton CONNEXION.



Sous l'onglet **DISPONIBLE** effectuez la recherche du module Bluetooth de votre appareil de mesure en appuyant sur **RECHERCHE**. Le nom du module correspond au numéro de série de votre appareil (ex : AG_70000999). Sélectionnez-le puis effectuez la connexion en appuyant sur **CONNEXION**.

Si la connexion est réussie le nom du module sera automatiquement enregistré sous l'onglet **FAVORIS** lorsque vous quitterez l'application.

6.3 Options

Pressez sur le bouton OPTIONS.

Options	
GÉNÉRALES	>
DATE ET HEURE	>
LANGUES	>
ADRESSE	>
COMBUSTIBLES	>

6.3.1 Générales

Pressez sur le bouton GENERALES



Sauver les mesures : La mesure est sauvegardée dans la mémoire interne de l'appareil. Oui/Non
Imprimer les mesures : Impression d'un protocole. Oui/Non
Combustible de départ : Permet de sélectionner le combustible par défaut qui sera affiché après l'ajustage.
Unité au départ : permet de sélectionner l'unité par défaut après l'ajustage.
"mg x¹⁾%O₂"," ppm 0%O₂"," mg/kWh", "ppm","mg/m³"
Calcul de : pertes – qA ou le rendement – ren.
Unité des températures : °C ou °F.
Mise à zéro automatique NDIR : Mise à zéro de la cellule infrarouge durant une mesure continue. Oui/Non
Mise à zéro automatique du CO : Mise à zéro de la cellule électrochimique CO-W durant une mesure continue. Oui/Non

6.3.2 Date et heure

Pressez le bouton DATE ET HEURE pour régler la date et l'heure.

Pressez sur bouton pour synchroniser automatiquement la date et l'heure de l'instrument de mesure par rapport à la tablette

En pressant sur les boutons manuellement.

06.03.19 📰 11:51:28 🛛 🐼

le changement de date et d'heure peut être effectué





6.3.3 Langues

Pressez le bouton LANGUES pour choisir la langue de l'application et celle d'impression.



Choix de la langue de l'application 1. "Deutsch", 2. "Français", 3. "Italiano", 4. "English"

Choix de la langue de l'imprimante 1. "Deutsch", 2. "Français", 3. "Italiano", 4. "English"

6.3.4 Adresse

eptiono da	
Ligne 1	
Ligne 2	
Ligne 3	
Ligne 4	
Ligne 5	
Ligne 6	
Ligne 7	
Ligne 8	

Pressez le bouton ADRESSE pour entrer l'adresse de l'entreprise à imprimer sur le protocole.

Sélectionner la ligne puis Insérer le texte. L'adresse peut contenir au maximum 8 lignes de 24 caractères.

L'adresse sera automatiquement enregistrée en sortant de la page.

6.3.5 Combustibles

Pressez le bouton **COMBUSTIBLES**.

Cinq sortes de combustibles sont pré-programmés \rightarrow Un combustible libre peut être programmé par l'opérateur \rightarrow

		≉ ¥ 55% ≣23:26
G	Combustibles	
Fioul domestic	que	
🝪 Gaz nat.atmos		
🝪 Gaz nat.pulsé		
🝪 Gaz de ville		
🝪 Gaz liquéfié		
🝪 Bois 02-13%		
🝪 Bois 02-11%		
🤣 [Combustible I	libre]	
RÉST	AURER NOM PAR DÉFA	UT
Connecté on AG_70000999	[00:0B:57:F1:DF:E0]	

Pour afficher les paramètres d'un des combustibles double-cliquez sur celui-ci. L'affichage suivant apparait :

G RemoteAGControl	
Options spécification	ons du combustible
Nom du combustible	Fioul domestique
Méthode de calcul A2/B	
Paramètre A2	0.68
Paramètre B	0.007
CO2 max	15.5 %
Paramètre F	1.0476
Rapporté à x% de O2	3 %
Mesure de la suie	

6.3.5.1 Configuration du combustible libre

s du combustible ibre .66 .009 2 %	
s du combustible ibre .66 .009 2 %	2
ibre .66 .009 2 %	
.66 .009 2 %	
.66 .009 2 %	
.009 2 %	
2 %	
.0152	
%	
	ŧ

Introduisez le nom du combustible.

Choisissez la **méthode de calcul** des pertes par les effluents gazeux 'qA' – "A2/B", "k/k1". *Voir "Calcul des pertes par les effluents gazeux – qA" ou le calcul de la*

puissance calorifique de l'installation 'PC' voir "Calcul de la puissance calorifique $\rightarrow PC' \rightarrow p35-38$.

Insérez la valeur du paramètre A_2 ou k ou H Méthode de calcul " A_2/B ": Introduisez la valeur de A_2 . Méthode de calcul "k/k1": Introduisez la valeur de k. Méthode de calcul "PC": Introduisez la valeur H.

Insérez la valeur du paramètre **B** ou **k1** ou **f** Méthode de calcul "A₂/B": Introduisez la valeur de B. Méthode de calcul "k": Introduisez la valeur de k1. Méthode de calcul "PC": Introduisez la valeur f.

Définir le facteur de calcul de 'lambda' et du $^{\prime}CO_{2}$ calculé' – $CO_{2}max.$

voir "Calcul du CO₂'calculé' – CO_{2calc.}", "Calcul de l'excès d'air Lambda – λ " \rightarrow p35-38

Définir les facteurs de calcul de la conversion en 'mg/kWh' – **F** voir "Conversions en mg/kWh rapportés à une concentration de O_2 de référence" \rightarrow p35-38.

Définir les facteurs de calcul des concentrations des gaz rapportées à **'x% de O2' – O2rap**. *voir "Légende pour les calculs et conversions"* \rightarrow *p35-38*.

Choisissez si le combustible doit inclure une **mesure de la suie**.

Le combustible sera automatiquement enregistré en sortant de la page.

6.4 A propos de

Pressez le bouton AU PROPOS DE pour obtenir les informations générales sur l'équipement de l'analyseur.



Pressez sur le bouton **DÉTAILS** pour plus d'information sur l'appareil.



6.5 Sortie

Pressez le bouton **SORTIE** pour fermer l'application.



Confirmer en pressant le bouton OK.

7 Données client

L'appareil peut être configuré de manière à ce que des données spécifiques à chaque client puissent être mémorisées et imprimées.

Ces champs programmés apparaissent à la fin du dialogue de l'impression standard (voir "Impression") et les valeurs peuvent être introduites à ce moment-là.

Les valeurs des champs qui ont été saisies peuvent ainsi être mémorisées et imprimées.

8 Messages d'erreurs

Affichage	Cause	Résolution
Pas étanche, sonde ou condenseur	Lors du test d'étanchéité, une fuite d'air pénètre dans l'analyseur.	Contrôler l'étanchéité de la sonde, du filtre bois, de la poignée et du tuyau de sonde à l'analyseur. Contrôler l'étanchéité des deux tuyaux qui sont reliés au filtre fin. Vérifier que les vases en verre soient correctement vissés
Alerte maintenance !	La date de maintenance est passée (une année). Le nombre d'heures de 1000h fonctionnement sont dépassées .	Envoyer l'analyseur pour effectuer le service. Contacter le s.à.v.
Erreur débit pompe	Tuyau obstrué ou pincé. Filtres bouchés Pompe défectueuse.	Déconnecter la sonde de l'analyseur et la déboucher. Changer le filtre fin et/ou le tube filtrant en fibre de verre du filtre bois. Contrôler que la valeur de 'P' dans le menu « Diagnose ».
Erreur capteur TG pas connecté	Le thermomètre – température gaz – n'est pas connecté.	La prise n'est pas enfichée. Un fil est cassé. La pointe de la sonde est cassée.
Erreur capteur TA pas connecté	Le thermomètre – température air comburant– n'est pas connecté.	La prise n'est pas enfichée. Un fil est cassé.
Erreur enlever sonde du tube de fumée	Température gaz trop haute (>50°C).	Lors d'un ajustage de l'analyseur, la sonde se trouve encore dans le tuyau de cheminée. La pointe de la sonde est défectueuse.

Erreur capteur CO pas prêt	La valeur du signal de la cellule CO est > 40ppm (voir "Menu – 3").	La cellule électochimique pourrait être mouillée. Dans le menu Diagnose démarrer la pompe et purger l'instrument durant 1 heure. Si le problème persiste la cellule est défectueuse. Contacter le s.à.v.
Erreur capteur NO pas prêt	La valeur du signal de la cellule NO est > 40ppm (voir "Menu – 3").	La cellule électochimique pourrait être mouillée. Dans le menu Diagnose démarrer la pompe et purger l'instrument durant 1 heure. Si le problème persiste la cellule est défectueuse. Contacter le s.à.v.
Erreur NDIR O2	NDIR-O2 électrochimique, signal < 5mV durant la mise-à-zéro.	La cellule électochimique pourrait être mouillée. Dans le menu Diagnose démarrer la pompe et purger l'instrument durant 1 heure. Si le problème persiste la cellule est défectueuse. Contacter le s.à.v.

9 Entretien et révision



9.1 Travaux effectués lors d'une révision

Pièces	Travail effectué	Description	Période
Filtre fin	Remplacer		1 année
Filtre "Purafil"	Remplacer	Matériel	1 année
Tube filtrant en fibre de verre	Remplacer	Matériel	1 année
Joints des récipients en verre	Remplacer	Joint silicone	1 année
Tuyaux en silicone	Remplacer	Tous les tuyaux	1 année
Gaine isolante de la sonde de prélèvement des gaz	Remplacer		1 année
Batterie du sensor NO	Remplacer		2 années
Calibration avec des gaz de référence de tous les sensors et contrôle général de bon fonctionnement	Effectuer		1 année
Mise à jour du Eirmware	Programmer	Dernière version	
Mise à jour de l'application	Programmer	Dernière version	
Nettoyage complet de l'appareil	Effectuer		1 année

9.2 Remplacement de la cellule O2

Prenez contact avec le **service technique d'Anapol** afin de déterminer si la cellule O2 doit être remplacée. Si un remplacement est nécessaire, une cellule préalablement contrôlée vous sera livrée.

Remplacer une cellule O2 :

Retirer le couvercle de protection Débrancher le câble (rouge et bleu). Retirer la cellule en la dévissant dans le sens anti horaire (Système de fixation à baïonnette) \rightarrow 1. Remplacer la cellule en vissant la nouvelle dans le sens horaire \rightarrow 2. Rebrancher le câble. Visser le couvercle de protection.





10 Déclaration de conformité – CE

<u>Producteur</u> :	Anapol Gerätetechnik AG
	Gewerbepark Moosweg 1
	2555-BRÜGG
	SUISSE
<u>Déclare, que le produit</u> :Nom:	Analyseur des fumées de combustion Type: ANASTAR-O

Est conforme aux directives suivantes, inclues les modifications ultérieures :

Directive basse tension 2006/95/CE Directive EMC 2004/108/CE

Est également conforme aux normes européennes harmonisées, normes nationales et prescriptions techniques suivantes :

Norme européenne EN 50379-1(5.3/5.4):2004, EN 50379-2(5.3/5.4):2004

Exigences nationales :

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage.

Lors de l'utilisation de l'appareil il s'agit de tenir compte des remarques suivantes :

Les décharges sur les parties métalliques de l'appareil (boîtier, sonde de prélèvement des gaz, sonde de température de l'air comburant) peuvent déclencher des perturbations momentanées et éventuellement nécessiter un redémarrage de l'appareil.

Si l'appareil est correctement alimenté avec phase, neutre et terre, elles ne perturbent en aucun cas la qualité de la mesure.

Les champs électromagnétiques de haute fréquence puissants, (téléphone portable) dans l'environnement proche (<50 cm) peuvent perturber les mesures en les rendant instables. Pour parer à cela il s'agit d'éloigner la source perturbatrice de l'appareil lors de mesures.

Établi à :CH-2555-BRÜGGLe :17.09.2020Responsable :R.Stark, directeur

<u>Signature</u> :

N. flark

11 Données techniques

11.1 Données techniques – générales ANASTAR-O							
<u>pertes – qA</u>	0 – 100 %	Lambda	1-∞	Affichage	Tablette	Imprimante	Thermique
rendement -ren	>100 – 0 %	Lambda-					24 cars/ligne
puiss.calPC	0 – 65'535kW	Brettschneider		Langues	D, F, E, I	Langues	D, F, E, I
Temp.de stockage	-20 °C - 50 °C	Temp. d'utilisat.	5 - 40 °C	Poids .	7 kg	Dimensions	50 x 38 x 16 cm
Tuyau de prélèvem.	3.5 m	Alimentation él.	85 - 264 VAC	Ajustage	100 s.	Pression atm.	850 – 1'100hPa
Tube de sonde	300mm	Fréquence	47 - 60 Hz	Mise-à-zéro NDIR	1.5 min.env.		
	options : 160mm						
	500mm, 750mm,						
	1'000mm						

11.2 Données techniques – plages de mesure ANASTAR-O

<u>0</u> 2		CO bas		CO ₂ NDIR		HC Propane	
Plage	0 – 21% Vol.	Plage	0 – 2'000 ppm	Plage	0 - 20,0% Vol.	Plage	0 - 60'000 ppm
Résolution	0,1% Vol.		(4'000 ppm max.)	Résolution	0,1% Vol	Résolution	1 ppm
Vit. de réac.	T90 < 20 s.	Résolution	1 ppm	Vit. de réac.	T10-90 < 4 s.	Vit. de réac.	T10-90 < 4 s.
		Vit. de réac.	T90 < 45 s.				
		CO haut NDIR		CO ₂ calc.		HC n-Hexane	
		Plage	0 – 150'000 ppm	Plage	0 - 20,0% Vol.	Plage	0 - 30'000 ppm
		Résolution	10 ppm	Résolution	0,1% Vol	Résolution	1 ppm
		Vit. de réac.	T10-90 < 4 s.			Vit. de réac.	T10-90 < 4 s.
NO		NO ₂ (nécessite		SO ₂ (nécessite			
Plage	0 - 1'000 ppm	l'option SO ₂)	0 – 200 ppm	l'option NO ₂)	0 -2'000 ppm		
	(2'000 ppm max.)	Plage	(500ppm max.)	Plage	(3'000ppm max.)		
Résolution	1 ppm		1ppm		1ppm		
Vit. de réac.	T90 < 45 s.	Résolution	T90 < 60 s.	Résolution	T90 < 45 s.		
		Vit. de réac.		Vit. de réac.			
		NO _x calc.	Voir "Calcul du				
			NO _x "				
Temp.air	Thermoc.typ K	Temp.Gaz	Thermoc.type K	Press sta.P	-4 / +50hPa		
Plage	0 - 450°C	Plage	0 – 1'000°C	Press.sta.sim.P2	au choix		
Résolution	0.1°C	Résolution	0.1°C	Press.sta.diff.DP	+/-100Pa		

11.3 Données techniques – tolérances ANASTAR-O

TT .2	Donnees teem	inde						
<u>0</u> 2	±0.3%		<u>CO bas</u>	± 0.1*valeur affi. min. ± 10 ppm	CO2 NDIR 0-16.00%	± 5.8% rel. min.± 0.2% abs.	<u>HC Propane</u> 0 - 4'000 ppm 4'001-30'000 ppm	± 9 ppm rel. ± 8.8% rel.
			CO haut NDIR		16.01-20.00%	± 8.8% rel.	30'001-60'000 ppm HC n-Hexane	± 12.8% rel.
			0 - 100'000 ppm	± 6% rel.			0-2'000 ppm	±9 ppm rel.
				min.± 100 ppm abs			2'001-15'000 ppm	± 8.8% rel.
			100'000- 150'000ppm	±8.8% rel.			15'001-30'000 ppm	± 12.8% rel.
NO	± 0.05*val.aff.		NO ₂	±7 ppm	<u>SO</u> 2	± 0.05*val.aff.		
	min. ± 5 ppm				_	min.± 10 ppm		
Température	es <u>Analyseur</u>	Sonde	Total					
0 - 100 °C	±1°C	± 2 °C	± 3 °C					
101 - 200 °C	±1%	±2%	±3%					
201 - 300 °C	±2°C	±4°C	±6°C					
301 - 1'000 9	°C ±3°C	±6°C	±9°C					

11.4 Tolérances VAMF pour les installations de chauffage bois

02	\pm 0.3 % vol sur toute la plage de mesure
CO	\pm 0.10 x valeur affichée ou \pm 100 ppm (la valeur la plus élevée s'applique)

12 Calculs et conversions

Conversions en mg / m3

Par rapport aux conditions précitées (voir "Évaluation des mesures pour les installations de chauffage") les facteurs suivants sont utilisés pour la conversion :

Gaz	ppm > mg / m^3	mg / m ³ > ppm
СО	1.25	0.8
NO	1.34	0.746
NO2	2.05	0.487
SO2	2.93	0.341
НХ	3.21	0.31
PR	1.61	0.62

12.2.10 Conversions en mg / m3 rapportés à une concentration de O2 de référence

$$[mg/m^{3}_{rap.}] = [mg/m^{3}] \times \frac{21 - O_{2ref}}{21 - O_{2}}$$

13 Variantes d'extension

Variantes d'extension ANASTAR-O

Abrév.	Description
SI1	Longueur de sonde 16cm

Exemple : ANASTAR-O / Sl1

14 Transfert des données – SIRIUS (MeasuresAGControl)

L'application SIRIUS fournie par Anapol fonctionne parallèlement à l'application RemoteAGControl. SIRIUS permet de générer un fichier contenant les mesures effectuées par un ANASTAR VEGA.

14.1 Démarrer avec SIRIUS

Allumez la tablette puis démarrez l'application MeasuresAGControl (Contrairement à l'application RemoteAGControl aucune connexion Bluetooth ne doit être effectuée).

L'affichage suivant apparaît :



Appuyez sur le bouton **MESURES SAUVEES**.

L'affichage suivant apparaît :

‡ 🖬 🖻 🖻	ډ	([•≒	90% 🗵 10:00
🔄 MeasuresAGControl			
Mesures sauvées			
Afficher tout Sélectionner tout			
Date et heure	N° installatio	n	#
2016-02-22 09:09:37	TT243/A		2
2016-02-22 09:08:49	TT243/A		1
2016-02-22 09:06:04	AA123		3
2016-02-22 09:05:55	AA123		2
2016-02-22 09:05:25	AA123		1

L'application affiche uniquement les mesures qui n'ont jamais été exportées.

Le détail d'une mesure sauvée peut être visualisé en double cliquant sur la mesure.

ф 🖬 🗳 🛍	🗍 🤋 91% 🖪 10	0:04
← MeasuresAGControl		:
	Mesures	
Date et heure	2016-02-22 09:05:25	
N° installation	AA123	
N° de mesure	1	
Appareil SN	70000013	
Combustible	Heizöl el	
TG	25.0 °C	
ТА	22.0 °C	
02	20.9 %	
CO2	0.0 %	
со	0 mg3%02	
NOx	0 mg3%02	
qA	0.0 %	
UF	0 ?x	

Sélectionnez manuellement les mesures que vous désirez transférer ou utilisez l'option « sélectionner tout » pour sélectionner automatiquement toutes les mesures affichées.

‡ 🖬 🖄 🖻		\$ 🔋 91%	10:03
🖕 MeasuresAGControl			
Mesur	res sauvées		
Afficher tout Sélectionne	er tout		
Date et heure	N° installatio	on	#
2016-02-22 09:09:37	TT243/A		2
2016-02-22 09:08:49	TT243/A		1
2016-02-22 09:06:04	AA123		3
2016-02-22 09:05:55	AA123		2
2016-02-22 09:05:25	AA123		1

Appuyez sur le bouton



L'affichage suivant apparaît :

Exporter dans fichier		
Sauver dans		
/storage/emulated/0/Document	S	
Type de fichier		
Text (*.txt)		
Nom du fichier		
T6.txt		
	Cancel	Save
	Cancel	oave

Modifiez le « Type de fichier » en fonction de vos besoins (5 types peuvent être sélectionnés).

Text (*.txt)	~
Genesis (*.dat)	
GWZ (*.dat)	
Standard (*.dat)	
Süd Tirol (*.dat)	

Insérez le nom du fichier. Celui-ci sera automatiquement mémorisé pour les prochaines exportations.

Important : Assurez-vous de ne pas supprimer le type du fichier qui suit le nom que vous avez inséré (.txt ou .dat).

Nom du fichier	
T6 txt	
- @ # / % ^ &	* ()
1 2 3 4 5 6 7 8	9 0
qwertzui	о р 🕶
asdfghjk	ок
ŷyxcvbnm,	!.? 仓
Sym	

Pressez la touche Ok.

Le fichier sera automatiquement exporté dans le dossier « Documents » de la tablette.



Une fois l'exportation effectuée les mesures ne sont plus affichées à l'écran.



Utilisez l'option « Afficher tout » afin d'afficher toutes les mesures exportées.

ф — Ф	* 🔋 93% 🖲	10:32	
🔄 MeasuresAGControl			
Mesur	es sauvées		
Afficher tout Sélectionner tout			
Date et heure	N° installation	#	
2016-02-22 09:09:37	TT243/A	2	
2016-02-22 09:08:49	TT243/A	1	
2016-02-22 09:06:04	AA123	3	
2016-02-22 09:05:55	AA123	2	
2016-02-22 09:05:25	AA123	1	

Les mesures peuvent être définitivement supprimées en utilisant le bouton.

